

Zastříhovač chloupků a kotlet – 633028

Návod k použití

Před použitím si přečtěte pečlivě tento návod a uschovejte jej pro možné další použití. Tento přístroj je vhodný pouze pro soukromé použití a není určen pro komerční účely. Použití, které není v souladu s tímto návodem, zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti.

Přístroj nepoužívejte jestliže:

Spadl na zem a / nebo vykazuje viditelné škody

Vykazuje funkční vady

Kontrolujte pravidelně síťový kabel

Elektropřístroj není hračka pro děti

Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či duševní schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné zkušenosti nebo znalosti, pokud však nelze zajistit dohled týkající se pokynů k používání přístroje ze strany osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Přístroj, síťový kabel a zástrčka nesmí přijít do styku s vodou a jinými tekutinami.

Nikdy jej neponořujte do vody.

Nepoužívejte jej v blízkosti umyvadla nebo vany, aby do nich nespadl.

Nedotýkejte se jej vlhkýma rukama.

Přístroj nepoužívejte venku.

Přístroj odpojte ze zásuvky, jestliže jej nepoužíváte, před čistěním a vykazuje-li nedostatky při provozu.

Nenoste přístroj za kabel, neohýbejte jej a neomotávejte kolem přístroje.

Při poškození nepoužívejte.

Pozor! Nebezpečí poranění. Přístroj má ostrou čepel, nenechávejte jej během používání bez dozoru!

Přístroj je vybaven samo ostřícími čepelemi, není potřeba je vyměňovat

Oba šrouby na zadní straně se nesmí vyšroubovat. Mohlo by dojít ke změně precizního nastavení čepelí.

Používejte pouze originální příslušenství.

Obsah dodávky

Zastříhovač

4 nástavce pro délku stříhu

Ochrana čepelí

Nůžky

Hřeben

Čistící kartáček

Čistící olej

Návod k upotřebení

Před 1. použitím

Odstraňte obal.

Odstraňte kartáčkem eventuální zbytky vlasů. Jsou to vlákna z funkčního testu v produkci.

Odstraňte ochranu čepele.

Tipy pro začátečníky

Přístroj se nesmí používat na mokrých vlasech, pouze na suchých.

Ke stříhání vlasů je nutná praxe. U jednotného stříhu ved'te přístroj pomalu skrz vlasy.

Přístroj nejlépe funguje pomalým pohybem skrz vlasy podél hlavy. Vlasy pravidelně pročešávejte, abyste odstranili již ostříhané vlasy. Přesvědčte se, jestli jste je ostříhali pravidelně. Podle potřeby nepravidelná místa opravte. Abyste si zvykli na délku střihu každého nastavení, doporučujeme nepříliš krátký střih.

Příprava

Dbejte, aby byl přístroj v perfektním stavu a čepele vždy naolejované.

Doporučujeme vlasy umýt a vysušit a stříhat v suchém stavu.

Stříhanou osobu posadte na židli, aby se hlava nacházela ve výšce očí. Nejdřív vlasy dobře pročešte, aby nebyly zacuchané. Přístroj držte volně v ruce, abyste měli při stříhání neustále kontrolu.

Použití nástavců pro délku střihu

Uchopte vybraný nástavec zoubky nahoru a upevněte jej přesně na spodní zadní zoubkované hraně do čepele a lehkým tlakem na hladkou plochu na nástavci čepel přitlačte. Přesvědčte se, že nástavec správně zaskočil a pevně sedí.

Pro uvolnění polokulatého umělohmotného tlačítka nástavce palcem zlehka posunout nahoru.

Dodávka obsahuje 4 nástavce pro 4 různé délky vlasů (3, 6, 9, 12 mm).

Stříhání

Přístroj zapněte.

Stříhejte nejdřív jen malou plochu (viz obr. 1 na str. 2) velkým nástavcem, aby nebyly vlasy příliš krátce ostříhány. Kratší nástavce používejte podle potřeby.

Začněte po stranách a sice odspoda nahoru (viz. obr 3). Přístroj vedte pomalu zespoda nahoru skrz vlasy.

Postup opakujte po stranách a zadní straně hlavy (viz obr. 2)

Jestliže mají být vlasy kratší, použijte kratší nástavec.

S nastavením 9 nebo 12 mm (velké nástavce) můžete dlouhé vlasy na zadní části hlavy relativně stříhat na krátko. S nástavci pro 3 nebo 6 mm stříháte kratší střihy vlasů.

Podržte zoubky nástavce ploše proti hlavě a stříhejte pomalu zepředu dozadu.

Doporučujeme nechat vlasy delší.

Čištění čepelí

Odstraňte zbytky vlasů a kápněte 1 -2 kapky oleje na čepel a uveďte přístroj na pár vteřin do provozu.

Vypněte jej a vytáhněte ze zásuvky. Přesvědčte se, že je přístroj dobře vyčištěn a naolejován.

Používejte pouze dodávaný olej.

Přestavovací páčka

Nachází se na boční straně přístroje je možno ji lehce přestavit. Můžete tím nastavit další stupeň u krátkých střihů.

Technická data

230V – 50Hz, ochranná třída

Tento přístroj je GS kontrolován a odpovídá CE předpisům.

Krátký provoz: Doporučujeme přístroj po 10minutách provozu vypnout, (pro ochlazení motoru a zamezení přehřátí) a nechat cca 5 min vychladnout.

Tento přístroj není vhodný k likvidaci do normálního komunálního odpadu.

V případě potřeby se obraťte na Váš sběrný dvůr.