

PŘENOSNÉ RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM

A. Bezpečnostní pokyny:

POZOR: pokud je přístroj zapojen do zásuvky, pro zabránění požáru - nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.

Symbol blesku označuje nebezpečí, že přístroj je pod velkým elektrickým napětím.
POZOR: riziko elektrického šoku - neotvírat přístroj.

- pro zabránění elektrického šoku - nikdy nesundávejte kryt přístroje, uvnitř se nachází součástky, které jsou pod vysokým napětím.

Symbol „vykřičníku“ vás upozorňuje na různé poznámky o přístroji.

1. pročtěte si veškerá bezpečnostní upozornění, než uvedete přístroj do provozu.
2. uschovejte tento návod pro další případné použití.
3. dodržujte veškerá opatření, která jsou znázorněna na přístroji a v návodu.
4. dodržujte všechny kroky v tomto návodu.
5. **NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ V BLÍZKOSTI VODY!** Přístroj se nesmí dostat do kontaktu s vodou.
6. neblokujte žádné větráky v přístroji, postavte přístroj tak, jak vám doporučuje výrobce, nepokládejte přístroj na pohovku, koberec a podobná místa, která by blokovala větráky. Nepokládejte přístroj na částečně uzavřené plochy (např. do knihovny, regálu), které by taktéž blokovaly větrák.
7. nepokládejte přístroj ke zdroji tepla (např. k radiátoru, sporáku, troubě)
8. přístroj smí být propojený pouze se zdrojem napětí, který je popsáný v tomto návodu, nebo vyznačeném na přístroji.
9. dodržujte bezpečnostní opatření, aby nebyl přístroj nijak poškozen
10. nikdy nenechávejte spojovací kabel volně ležet přes stůl, vždy ho zastrčte
11. přístroj čistěte pouze podle popsáných instrukcí
12. anténa by se měla nacházet co nejdál od spojovacího kabelu
13. pokud chcete zapojit externí anténu, ujistěte se, že je řádně uzemněná, pro zabránění případných škoda
14. vytahujte přístroj ze zásuvky, pokud ho delší čas nepoužíváte
15. dávejte vždy pozor na to, aby se na přístroj nevylila nějaká tekutina, nebo na přístroj nespadly těžké předměty
16. přístroj by se měl opravit v kvalifikované opravně pokud:
 - a) byla poškozena zástrčka nebo spojovací kabel
 - b) na přístroj spadli těžké předměty nebo se na něj vylila voda
 - c) byl přístroj vystaven dešti
 - d) přístroj již nefunguje
 - e) přístroj spadl na zem
17. zákazník může opravovat přístroj pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, jiné opravy, které byly přes toto doporučení provedeny doma, způsobují zamítnutí záruky. V servisu si nechte provést řádnou kontrolu.

Laserový produkt 1. třídy - pozor : neviditelné záření září z přístroje při otevření poklopu - neotevírejte poklop - vyhýbejte se záření.

Produkt obsahuje laserovou jednotku s nízkou spotřebou energie.

B. Funkce a ovládací elementy

1. ovládání hlasitosti
2. UKW- stereo
3. tlačítko REPEAT (opakování)
4. Tlačítko PROG
5. displej pro ukazatele CD
6. zobrazení frekvencí
7. tlačítko STOP
8. RANDOM tlačítko - náhodný výběr
9. tlačítko pro změnu frekvencí
10. SKIP - tlačítko
11. SKIP + tlačítko
12. PLAY tlačítko
13. OPEN (otevření CD mechaniky)
14. tlačítko pro výběr funkce (CD/RADIO/zapnout/vypnout)
15. reproduktor
16. CD mechanika
17. reproduktor
18. tlačítko pro změnu typu frekvence (MW/UKW/UKW-STEREO)
19. VĚTRÁK
20. teleskopická anténa
21. místo pro baterie
22. přípojka
23. AUX- vstup
24. držák pro přenášení

NAPÁJENÍ

a) Vkládání baterií

1. otevřete poklop na zadní straně přístroje
2. vložte 6X C baterie (nejsou přibaleny) do prostoru a dbejte na přesnou +/- polaritu tak, jak je v prostoru znázorněna.
3. zavřete poklop
4. nikdy nevystavujte baterie nadměrným teplotám (např. oheň, sluneční světlo nebo kamna)
 - pro nejlepší výkon doporučujeme alkalické baterie
 - nemíchejte nikdy druhy baterií!
 - pokud nebyl přístroj delší čas používán, vyhodte baterie, staré baterie mohou přístroj poškodit.

b) Provoz se střídavým napájením

1. spojte spojovací kabel s přípojkou na zadní straně přístroje
2. druhý konec kabelu zapojte do zásuvky (230 V - 50Hz)

POUŽÍVÁNÍ CD PŘEHRÁVAČE

- nastavte tlačítkem (14) funkci CD
- otevřete CD mechaniku a vložte CD nápisem nahoru
- po pár vteřinách se na displeji zobrazí počet skladeb na CD
- stiskněte PLAY a CD se začne přehrávat
- pomocí tlačítka (1) nastavte hlasitost

- pro krátké zastavení skladeb stiskněte PLAY, stiskněte PLAY opět pro následné přehrání
- pomocí SKIP (+) SKIP (-) vyhledejte libovolnou skladbu
- REPEAT-tlačítko (3) stisknout jednou pro opakované přehrání jedné skladby
- REPEAT-tlačítko (3) stisknout dvakrát pro opakované přehrání celého CD
- pro ukončení přehrávání stiskněte STOP
- pro ukončení CD přehrávače, nastavte tlačítko výběru funkce na OFF

PROGRAMOVANÉ CD PŘEHRÁVÁNÍ

tato funkce umožňuje přehrávat skladby z CD v libovolném pořadí

- po stisknutí STOP, stiskněte PROG, na displeji se zobrazí >01<
- vyberte skladbu pomocí SKIP (+) SKIP (-)
- pro uložení skladby stiskněte PROG
- zopakujte předešlé dva kroky, dokud nebudete spokojeni s výběrem, můžete uložit až 17 skladeb
- pro ukončení programování a návratu do běžného přehrávacího režimu stiskněte STOP
- PRO KONTROLU ULOŽENÝCH SKLADEB STISKNĚTE PROG VÍCEKRÁT, zobrazí se seznam uložených skladeb
- PLAY pro přehrání uložených skladeb
- pro ukončení přehrávání STOP
- dokud není přístroj vypojený, nebo otevřená CD mechanika, můžete uložené skladby kdykoliv přehrát pomocí stisknutí tlačítka PROG a poté tlačítka PLAY

PŘÍJEM FREKVENCÍ

1. nastavte tlačítko pro výběr funkcí na pozici RADIO
2. nastavte výběr druhu frekvencí na vaši zvolenou frekvenci
3. pomocí tlačítka pro změnu frekvencí vyberte stanici
4. nastavte hlasitost
5. pro vypnutí rádia, tlačítko na pozici OFF

Tipy pro dobrý příjem signálu:

1. pro nejlepší příjem by měla být anténa zcela vytažena, pokud bude zachycena stanice, svítí UKW-STEREO zobrazení nepřetržitě
2. při příjmu MW-stanice dbejte na to, aby byl přístroj ve vertikální pozici

Provoz přes AUX-vstup

- tato funkce slouží pro zapojení vašeho telefonu, MP3 přehrávače atd. do přístroje

1. zapojte váš přístroj do AUX vstupu na zadní straně přístroje
2. zapněte rádio, rádio se automaticky přepne do AUX režimu
3. nyní začněte přehrávání z vašeho přístroje
4. hlasitost nastavte na rádiu
5. při ukončení přehrávání z vašeho přístroje nejprve vypněte rádio a poté vytáhněte kabel

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přístroj nefunguje, displej nesvítí / přístroj není zapojen do zásuvky, v zásuvce není žádný proud, zásuvka se zapíná pomocí vypínače, baterie jsou slabé / zapojte přístroj do zásuvky nebo zkuste zapojit do jiné zásuvky, nepoužívejte žádnou zásuvku, která se zapíná pomocí vypínače, vyměňte baterie

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: špatný MW, UKW signál / MW: slabý nebo nízký signál, UKW: není vytažena anténa / otočte rádio nebo ho postavte na jiné místo pro získání lepšího signálu, vysuňte anténu

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přístroj je zapojený, ale hlasitost je velmi nízká / regulátor hlasitosti je otočený proti směru hodinových ručiček / otočte regulátor ve směru hodinových ručiček pro zesílení hlasitosti

PROBLÉM / MOŽNÁ PŘÍČINA / ŘEŠENÍ: přehrávání CD přeskakuje / špinavé nebo poškrábané CD / zašpiněná čočka / zkontrolujte CD, popřípadě vyčistěte, vyčistěte čočku pomocí čističe na čočky

Údržba a péče

- utírejte přístroj měkkým hadříkem. Pokud bude přístroj velmi znečištěný, odpojte ho nejdříve z elektřiny a poté ho opatrně utřete vlhkým hadříkem namočeným ve vodě s trochou prostředku na nádobí.

Nechce přístroj řádně uschnout, než ho opět zapojíte.

- nevystavujte přístroj přímým zdrojům tepla

