

MOSKYTIERA S MAGNETICKÝM UZÁVĚREM

Montáž:

Přesvědčte se, jestli se oba magnety symetricky přitahují.

Sít' úplně rozložte a přitiskněte ji na horní stranu rámu dveří.

Vtlačte připínáčky do levých, středních a pravých okrajů sítě a rámu dveří.

U plastových dveří použijte pouze dvojitou lepicí pásku.

U dřevěných dveří můžete použít také připínáčky.

Mějte na paměti, že připínáčky zanechají ve dveřním rámu malé dírky.

Vtlačte připínáčky skrz oba horní rohy krátkého dekoračního závěsu.

Přesvědčte se, jestli se oba magnety symetricky přitahují.

Vtlačte již volnou stranu dvojitě lepicí pásky na okraj sítě. Odstraňte ochrannou fólii z druhé strany lepicí pásky a přitlačte ji na hrany dveřního rámu. Opakujte tento postup se všemi okraji sítě.

Čištění a skladování:

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky.

Otřete sít' vlhkým hadříkem vymáchaným ve vlažné vodě. Na tvrdošijné skvrny můžete použít malé množství mýdlového prostředku. Po čištění nechte sít' důkladně vyschnout.

Tento výrobek skladujte při cca 20°C. Dbejte, aby produkt nebyl vystaven přímému slunci.

Rozměry: Šířka: 100 cm

Délka: 215 cm

Likvidace

Obal je recyklovatelný, odevzdejte jej na místě k tomu určeném.

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen soukromému použití, nikoli pro komerční účely.

Používejte jej pouze v rozmezí popsaném v tomto návodu.

Děti nemají mít přístup k obalovým materiálům, hrozí nebezpečí zadušení.

Dbejte na dostatečný odstup od tepelných zdrojů, např. plotýnek sporáků nebo kamen.

Záruční podmínky

Závady, které jsou zapříčiněny nevhodným zacházením nebo pokusy o opravu třetími osobami, jsou vyloučeny ze záruky. Platí to i pro normální opotřebování a škrábance u jednotlivých komponentů.