

Horkovzdušná fritéza

Art.-Nr. 5950731

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej bezpečně pro budoucí použití.

Díly a ovládací prvky

1. zásobník na tuk
2. fritovací koš
3. ochranný kryt
4. ON / OFF
5. rukojeť
6. přívod vzduchu
7. indikátor napájení
8. regulátor teploty (80-200 ° C)
9. časovač (0-30 min.)
10. odvod vzduchu
11. síťový kabel

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím tohoto výrobku si prosím pozorně a důkladně přečtete tyto pokyny. Uschovejte návod pro budoucí použití.
- Tento výrobek obsahuje elektronické díly a topná tělesa. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin a nečistěte ho vodou.
- Nikdy nevytahujte zásobník na tuk při provozu fritézy. Pokud je to nutné, nejprve nastavte časovač na „0“ na ukončení fritování, než zásobník vytáhnete.
- Nikdy prosím nezakrývejte přívod o odvod vzduchu během provozu. Nedotýkejte se přístroje, aby nedošlo k popálení či opaření.
- Olej nelijte do koše nebo zásuvky (šuplíku), mohlo by to způsobit požár.
- Během provozu proudí horký vzduch ven odvodním vývodem. Udržujte prosím bezpečný odstup. Nikdy nedávejte obličej, ruce nebo jiné části těla do blízkosti vývodů. Pokud máte vytaženou zásuvku (šuplík), dejte pozor na horký vzduch proudící ven.

Bezpečnostní upozornění

- Zajistěte, aby před uvedením přístroje do provozu bylo shodné elektrické napětí na štítku přístroje a ve vaší domácnosti. Přístroj se smí provozovat pouze při 220 – 240 V – 50Hz, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným nebezpečím.
- Prosím zabezpečte elektrický obvod, ve kterém je v provozu fritéza, alespoň na 7 A. Jsou-li současně provozována v tomto obvodu i jiná zařízení, jsou dostatečně zajištěna proti nadproudu a jiskrám.
- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, netahejte za něj, nekrúte jím nebo jej neohýbejte. Nenoste přístroj za napájecí kabel, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem, požárům a jiným nehodám. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn ve kvalifikovaném odborném servise nebo u výrobce, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy nestrkejte zástrčku mokřými rukama do zásuvky, ani ji nevyndávejte. Hrozí zde vysoké riziko úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte prosím zástrčku vždy čistou, aby se předešlo nebezpečným nehodám.
- Tento přístroj není vhodný pro použití osobami (včetně dětí), které mají omezené fyzické, mentální nebo smyslové schopnosti nebo osobami, které nemají zkušenosti a znalosti, leda že jsou po dohledem osoby zodpovědné za bezpečnost nebo jsou důkladně poučeny o tomto přístroji. Děti musí být pod dozorem, aby si nehrály s přístrojem.
- Připojte napájecí kabel do zásuvky pevně a bezpečně, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu, kouři, jiskrám nebo jinému nebezpečí.
- Nikdy nedovolte dětem, aby se dotýkaly zástrčky nebo zásuvky, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem.
- Udržujte mimo dosah dětí, aby nedošlo k opaření, úrazu elektrickým proudem nebo jinému nebezpečí.
- Nedávejte přístroj do blízkosti hořlavých nebo výbušných látek, jako jsou například ubrusy, záclony - aby se předešlo nebezpečí požáru.
- Umístěte prosím přístroj v minimální vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku, aby se zabránilo poškození.
- Toto zařízení nesmí být provozováno časovačem, programovatelnou zásuvkou nebo dálkovým ovládáním.
- Toto zařízení je vhodné pro použití v domácnosti nebo pro podobné použití, jako je například:
 - v kuchyňkách v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - na statcích
 - hosté v hotelech, motelech nebo jiných penzionech
 - snídaňové penziony a hotely Garni
- Tento přístroj není vhodný pro použití pro děti mladší 8 let nebo u lidí, kteří nemohou přečíst a pochopit návod k obsluze, pokud nejsou pod dohledem odpovědné osoby, která zajistí, že tyto osoby budou používat přístroj bezpečně.
- Čištění a údržba nesmí být prováděna dětmi – ledaže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem. Skladujte přístroj a napájecí šňůru mimo dosah dětí mladších 8 let.

Obsluha

1. Zapojte zástrčku do zásuvky ve vaší domácnosti.
2. Nastavte na regulátoru teploty požadovanou teplotu (80 až 200 ° C).
3. Pro předeřtí nastavte časovač na 3 minuty.
4. Jakmile zelená LED kontrolka zhasne, vyndejte fritovací koš z přístroje a umístěte potraviny do koše (Pozor: Nedávejte do fritovacího koše větší množství potravin, než je maximální vyznačené množství). Pokud jste hotovy, dejte fritovací koš zpátky do přístroje.
5. Nastavte časovač na požadovanou dobu fritování.
6. Jakmile časovač doběhne, ozve se zvukový signál, jídlo je nyní dosmažené. Vyndejte prosím fritovací koš z přístroje a položte ho na žáruvzdorný povrch. Nyní můžete pokrm vyndat a servírovat.

(Poznámka: Pro lepší výsledek vaření, můžete po uplynutí poloviny fritovací doby zatřást s fritovacím košem, aby se v něm potraviny otočily).

Čištění a údržba

1. Vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout, než začnete s čištěním a údržbou.
2. Fritovací koš, zásobník na tuk a fritovací plochu vyčistěte mokrou houbou s trochou saponátu. Nepoužívejte drátěnku nebo brusné pomůcky, aby nedošlo k poškození povrchu.
3. Kryt otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte k čištění agresivní brusné pomůcky nebo roztoky. Přístroj čistěte po každém použití.
4. Nikdy neponořujte přístroj a napájecí kabel do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nebo se předešlo poškození zařízení a zaručilo se tak bezpečné používání spotřebiče.
5. Pokud nebudete používat fritézu delší dobu, dejte přístroj prosím zpět do obalu a uložte ji na chladném, suchém místě.

Technická data

1. Provozní napětí: 220 V
2. Frekvence napětí: 50 Hz
3. Provozní výkon: 1 300 W
4. Kapacita fritovacího koše: 2,5 L
5. Hmotnost: 3,7 kg
6. Rozměry: 265 x 310 x 300 mm

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Bez funkce	Síťový kabel není správně nasazený ON/OFF není zapnuto	Zástrčka není pevně zastrčena v zásuvce. ON/OFF zapnout
Potraviny nejsou Úplně hotové ani po uplynutí časovače	Příliš velké množství potravin v koši. Nastavená příliš nízká teplota. Fritovací doba příliš krátká.	Fritujte menší množství potravin. Nastavit správnou teplotu. Nastavit správnou teplotu, potraviny před fritováním rozmrazit.
Potraviny nejsou rovnoměrně usmažené.	Některé potraviny musíte v polovině doby fritování protřást ve fritovacím koši.	Po uplynutí fritovací doby vyjměte koš, dobře protřepejte a vložte koš zpět.
Fritované potraviny nejsou křupavé.	Některé potraviny musí být před fritováním ponořeny v oleji.	Potraviny před fritováním ponořte do oleje.
Fritovací koš jde těžko vložit do fritézy.	Koš je těžký kvůli velkému množství potravin. Koš není správně vložený. Zaseknutá rukojeť.	Potraviny do koše vkládejte jen v max. povoleném množství. Vložte koš do fritézy správně. Rukojeť musí být ve vodorovné poloze.
Kouř	Smažení olejnatých potravin. Olej ve fritéze je z posledního smažení.	Normální jev. Po každém smažení prosím vyčistěte nádobou na tuk a koš.

Ochrana životního prostředí a likvidace

Tato značka (popelnice, viz poslední strana) ukazuje, že tento výrobek v EU nesmí být likvidován spolu s ostatním domovním odpadem. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí a zdraví z nekontrolovaného nakládání s odpady, recyklace je zodpovědná k podpoře udržitelného využívání druhotných surovin. Navraťte prosím použitý přístroj do odpovědné sběrný nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Ti mohou přístroj přijmout a učinit tak ekologickou recyklaci.