

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznáni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- 1) Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny součásti výrobku.
- 2) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 3) Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto výrobkem nebo pro něj není určeno.
- 4) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěřte odborné firmě/ servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 5) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 6) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření a nadměrné vlhkosti.
- 7) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných spotřebičů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 8) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 9) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 10) Před připojením výrobku k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku výrobku, odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- 11) Nepokládejte síťový kabel adaptéru v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel adaptéru nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel

adaptéru nedotýkal horkého povrchu.

- 12) Pokud je síťový kabel adaptéru poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Výrobek s poškozeným síťovým kabelem adaptéru nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.
- 13) Nevytahujte zástrčku přívodu z el. zásuvky tahem za napájecí přívod.
- 14) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Do výrobku nelijte vodu ani jiné tekutiny. Výrobek neponořujte do vody nebo jiné tekutiny
- 15) Výrobek nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s napuštěnou vodou. 16) Výrobek nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- 17) Pokud bude výrobek používán v blízkosti dětí, dbejte zvýšené opatrnosti. Výrobek vždy umísťujte mimo jejich dosah. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 18) Pokud je výrobek v provozu, neblokujte jeho otvory pro vstup nebo výstup vzduchu, jinak může dojít k narušení cirkulace vzduchu a tím k poškození motoru přehřátím.
- 19) Vysávání předmětů níže uvedených může způsobit poškození spotřebiče nebo zranění osoby:
* jakékoli ostré předměty (např. sklo, střepy, jehly, špendlíky atp.) o hořící cigarety a doutnavé látky, zápalky, jakékoli hořlavé nebo těkavé tekutiny (např. benzín, ředidla atp.) O mouka, cement, omítka (resp. vysávání otvorů ve stěnách při vrtání).
- 20). Násilné tahání za síťový kabel může způsobit jeho poškození.
- 21) Nevysávejte větší kusy papírů nebo plastové sáčky. Mohou snadno ucpat nádobu na prach. Pokud se výrobek jakýmkoli způsobem ucpe, okamžitě jej vypněte odpojením od síťové zásuvky a jeho nádobu na prach vyčistěte.
- 22) Nikdy nepoužívejte vysavač bez nasazeného filtru nebo nádoby na prach.
- 23) Sací otvor nepřikládejte kočím ani uším.
- 24) Při vysávání některých druhů povrchů může dojít ke vzniku elektrostatického náboje, který není pro uživatele nebezpečný.
- 25) Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím spotřebiče a jeho příslušenství (poranění, popálení, opaření, požár, znehodnocení potravin atp.).

MONTÁŽ DRŽÁKU A Nabíjení

- 1) Držák připevněte na zeď, kuchyňskou linku nebo jiný vhodný podklad pomocí dvou vrutů přes dva montážní otvory
- 2) Vysavač zavěste do závěsu tak, aby došlo k jeho zapojení do konektoru v držáku.
- 3) Připojte adaptér k síti elektrického napětí.

Upozornění: LED kontrolka nezhasne, i přestože je přístroj plně nabitý.

OBSLUHA

• Posuňte hlavní vypínač do polohy "1". *
Nástavce z příslušenství můžete použít pro vysávání špatně dostupných míst nebo mokrých nečistot a vody.

VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH NEČISTOTAVODY

Tento vysavač můžete použít rovněž k vysávání mokrých nečistot a vody. V takovém případě důrazně dbejte na to, aby úhel vysávání byl přibližně 45° tak, aby nedošlo k nasátí vody přes filtr,

Při vysávání vody je nezbytně nutné dodržet maximální povolenou hladinu (jak je vyznačeno ryskou na sběrné nádobě).

Upozornění: Při vylévání vody ze sběrné nádoby držte vysavač, pokud možno stále sací hubicí směrem dolů, jinak by mohlo dojít k průniku vody do motoru a jeho nenávratnému poškození.

ODSTRANĚNÍ PRACHU, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Před čištěním přístroj vypněte a odpojte od zdroje elektrického napětí. Stiskněte tlačítko pro uvolnění krytu filtru. Kryt filtru oddělte od těla přístroje a filtr vyjměte z krytu. Odstraňte veškeré nečistoty z krytu.

Vyčištění filtru: odstraňte prach a nečistoty z filtru nebo jím zatřeste nad košem, tak aby nečistoty nepadaly přes okraj. Pokud je to nutné, filtr umyjte, můžete použít slabý roztok mýdla a vlažné vody. Filtr nechte usušit.

Upozornění: Před vložením do přístroje musí být filtr naprosto suchý.

Filtr doporučujeme čistit po každém použití. Připevnění krytu: Vložte filtr do krytu a kryt nasadte na přístroj. K čištění přístroje nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředidla, pro čištění doporučujeme použít hadřík zvlhčený ve slabém roztoku neutrálního saponátu. Před uložením přístroj důkladně vyčistěte a pak uložte na suché místo.

Problém	Možný důvod	Možné řešení
Přístroj nefunguje	přístroj nebyl před použitím dobit	připojte přístroj ke zdroji el. napětí (dobijte baterie)
	dobíjecí baterie jsou nesprávně instalovány	obraťte se na servisní středisko
	přístroj potřebuje seřízení	obraťte se na servisní středisko
Přístroj nevysává, nebo jeho výkon je příliš nízký	kryt filtru na nečistoty je plný	zbavte kryt filtru, filtr nečistot
	vybité baterie	připojte přístroj ke zdroji el. napětí (dobijte baterie)
Nečistoty unikají z přístroje	Kryt na nečistoty je plný	zbavte kryt filtru/filtr nečistot