

Jsme rádi, že jste vybrali tuto varnou konvici. Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny a ponechtejte ji pro budoucí použití. Při průchodu zařízení je také poskytnout tuto příručku. Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost, pokud jsou informace v tomto Pokyny nejsou brány v potaz.

Návod

Zařízení se smí používat pouze k ohřevu vody, nikoli k ohřevu mléka nebo jiných tekutin. Nepoužívejte přístroj na čaj, nebo připravit kávu. Přístroj je určen k soukromému použití, nikoliv pro komerční použití. Zařízení používejte pouze v souladu s pokyny. Jakékoliv další použití je považováno za nevhodné. Záruka se nevztahuje na vady spojené s nevhodným použitím, poškozením nebo pokusům o opravu. To platí i pro normální opotřebení.

Bezpečnost

• Toto zařízení může používat děti od 8 let nebo starší se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní dovedností. Děti nesmí provádět čištění a údržbu, pokud nejsou ve věku 8 let nebo starší a jsou pod dohledem.

Upozornění: horké povrchy! Při zapnutém zařízení se zařízení dotýkejte na rukojeti.

Dotkněte se rukojeti. Během provozu nebo krátce poté Zabraňte kontaktu s povrchem zařízení. To je stále velmi horké!

- Zařízení není k dispozici pro kontrolu a čištění vždy odpojte od sítě.
- Konvice používejte pouze s dodávanou základnovou stanicí. Nepoužívejte základní stanici s jinými zařízeními.
- Nikdy nepřekračujte maximální kapacitu (značka MAX) věnujte pozornost ukazateli hladiny vody!).
- Zařízení neprovádějte žádné změny. Napájecí kabel nesmějí být vyměňovány svépomocí. Pokud zařízení, připojovací kabel nebo síťová zástrčka zařízení jsou poškozené, výměnu musí provést servis.

Nebezpečí újmy

- Nebezpečí úrazu a udušení! Děti a zvířata ze zařízení udržujte obalový materiál mimo dosah dětí
- Nebezpečí opaření! Pečlivě manipulujte s horkou vodou.

Zabraňte kontaktu se stoupající párou. Víko neotvírejte během vaření. Před opětovným naplněním konvici ochlaďte.

- Nepokládejte spotřebič během vaření vody.
- Při přemísťování jednotky horkou vodou buďte opatrní.
- Pomalu a opatrně nalijte vroucí vodu, aniž by zařízení běželo příliš rychle je nakloněna.
- Síťovou šňůru zapojte tak, aby nepředstavovalo riziko výpadku. Napájecí kabel nenechte viset přes okraj stolu nebo kuchyňských pultů.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Připojte zařízení pouze k správně nainstalované zásuvce s ochrannými kontakty. Zásuvka musí být po připojení také snadno přístupná, takže připojení k síti lze rychle odpojit. Napětí sítě musí být dodržovat technické údaje zařízení. Používejte prodlužovací kabely, jejichž technické údaje odpovídají údajům.
- Nikdy nepoužívejte varnou konvici, základnu, napájecí kabel ani síťovou zástrčku ponořené do vody nebo jiných kapalin a ujistěte se, že nejsou od vody nebo mokré.
- Pokud základna spadne do vody, okamžitě odpojte napájecí zdroj. Nepokuste je vytáhnout z vody, když jsou připojeny k síti.
- Nikdy nepoužívejte varnou konvici, základnu, napájecí kabel ani síťovou zástrčku, pokud jsou tyto součásti připojeny k síti, dotkněte se mokřými rukama.
- Dávejte pozor, aby nedošlo k úniku vody do kontaktů na spodní straně
- Před bouřkou vypněte napájení a odpojte síťovou zástrčku od elektrické zásuvky.

- Nenoste základní stanici za napájecí kabel.
- Zařízení používejte pouze uvnitř. Přístroj není určen pro použití ve vlhké prostředí.
- Napájecí kabel nesmí být rozdrčený, zalomený nebo umístěn přes ostré hrany a nepřicházejte do styku s horkými plochami (riziko přetržení kabelu).
- Před každým použitím zkontrolujte poškození přístroje. Může to být jenom použít, pokud nemá žádné poškození!

Nebezpečí ohně

- Zařízení nepoužívejte v místech s velmi hořlavým prachem nebo toxických nebo výbušných výparů.
- Uchovávejte dostatečnou vzdálenost od zdrojů tepla a otevřeného plamene, abyste zabránili poškození zařízení.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
- Základnu vždy umístěte na suchou, vyrovnanou, pevnou a tepelně odolnou vodu.
- Nepoužívejte spotřebič bez vody nebo s menším množstvím vody než značka MIN

Pokud k tomu dojde, zařízení se automaticky vypne. v takovém případě nechte zařízení vychladnout před naplněním studené vody a zařízení je zapnut.

- Udržujte přístroj čistý.

hygiena

- Před prvním použitím přístroj vyčistěte, abyste předešli poškození, před prvním použitím vyčistěte přístroj (viz kapitola "Čištění a péče").
- Udržujte přístroj čistý.

Rozsah dodávky a Přehled zařízení




- 1 Ovládací panel s kontrolkami
- 2 Držadlo
- 3 Základní stanice (včetně převíjení kabelu)
- 4 LED osvětlení se změnou barvy
v závislosti na sadě teplota:
60 °C zelená
70 °C modrá
80 °C žlutá
90 °C fialová
100 °C červená
- 5 varná plotna
- 6 indikátor hladiny vody s MIN a MAX značkou
- 7 výtok
- 8 víko



9 indikátorů svítí s tlačítkem

- / + pro výběr zvolené teploty

10 - / + nastavení teploty

11  Uved'te na 100 °C; ohříváč vody off zapnout / vypnout (tlačítko 3 sekundy držte stisknuté)

Před prvním použitím

- Nebezpečí udušení plastovými fóliemi! Držte děti a zvířata odstraňte obalový materiál.
 - Zařízení vyčistěte podle popisu v této kapitole.
1. Rozbalte dodávku a zkontrolujte její úplnost (viz Kapitola .. Rozsah dodávky a přehled zařízení ") Pokud je konvice, základna, zástrčka nebo síťový kabel poškozeny Nepoužívejte přístroj (!), Ale kontaktujte zákaznickou službu.
 2. Před použitím přístroje odeberte veškerý obalový materiál veškeré štítky, které jsou na zařízení a pro ochranu při přepravě.
 3. Otřete konvici čistou vlhkou utěrkou. Opláchněte rychlovarnou konvici s trochou jemného čistícího prostředku a čisté vody. Ujistěte se však, že v kontaktech na spodní straně přístroje není voda, protože by došlo k zkratu.
 4. Na spodní straně základní stanice můžete kabel navíjet na požadovanou hodnotu Zvětšit nebo zmenšit délku. Poté kabel vložte do příslušného prostoru.
 5. Umístěte základní stanici na suchý a teplovzdorný plochý povrch, aby byla dostatečná vzdálenost k hořlavým předmětům.
 6. Připojte síťovou zástrčku do správně nainstalované a uzemněné zásuvky 220–240 V zásuvka s ochrannými kontakty.
 7. Naplňte konvici pitnou vodou až do značky MAX a nechte ji Přivést k varu (viz kapitola "Využití") a poté tuto vodu vylijte pryč. Tento proces opakujte dvakrát.
 8. Nyní je konvice připravena k použití!

Použití

- Nebezpečí opaření Pozor na unikající páru!
- Nebezpečí opaření Používejte a ukládejte přístroj mimo dosah dětí a zvířat. Síťový kabel také nesmí být přístupný dětem. Mohl bys přístroj stáhnout na sebe.
- Pozor! Horké povrchy Dotkněte se horkého zařízení pouze na rukojeti
- Neplňte více vody než značka MAX, jinak může vroucí voda se může vytéct ven.

1. Pokud jste již neučinili, umístěte základní stanici na suchý, pevný a tepelně odolný povrch a zapojte síťovou zástrčku správně nainstalovanou zásuvku.
2. Odstraňte konvici ze základny.

Stiskněte tlačítko na víku a nalijte pitnou vodu do konvice. Věnujte pozornost tomu, že množství vody je mezi 0,5 litry (značka MIN) a 1,7 litru (Značka MAX).


3. Zavřete víko a umístěte konvici na základnu.

4. Vyberte jednu z následujících funkcí:

A) Vařte vodu:

- Krátce stiskněte tlačítko . Spotřebič zapne a zahřeje vodu do 100 ° C. Osvětlení LED svítí trvale červeně.

B) Vroucí vodou a udržujte teplo:

- Stiskněte tlačítko  Na 3 sekundy. Přístroj se zapne a zahřeje voda až do 100 ° C. Osvětlení LED bliká červeně. Teplá voda bude po dobu 2 hodin: Vodu vždy ohřeje, když teplota klesne mezi 80–85 ° C. Dokud je funkce ohřevu je aktivována osvětlení LED bliká červeně.

C) teplá voda:

- Pokud nechcete vařit vodu, jen ji zahřejte, stiskněte tlačítko - / +, dokud se nerozsvítí kontrolní světlo vedle požadované teploty. Při nastavení teploty se změní barva LED osvětlení

takto:

60 °C Zelená

70 °C modrá

80 °C žlutá

90 °C nachová

Přístroj zapne a ohřeje vodu na nastavenou teplotu

5. Přístroj se automaticky vypne, když je voda vařená nebo je nastavená teplota byla dosažena. Funkce udržování teploty zůstává aktivní po dobu 2 hodin, poté se přístroj vypne.

~ Proces vaření a funkci "zůstat-horké" můžete kdykoli zastavit, stisknutím tlačítka  nebo vyndání konvice ze základny.

6. Vyměňte konvici ze základny a nalijte vodu

Nechte konvici vychladnout před doplňováním studenou vodou.

Konvička může být uložena na základně, pokud ji nepoužíváte.

Odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky.


Čistění a péče

- Nebezpečí popálení! Před použitím přístroje nechte přístroj zcela vychladnout.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním základny odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy nepokládejte zástrčku do vody nebo do jiných kapalin.
- Nikdy se nedotýkejte mokřými rukami konvice a základny. zařízení nepatří do myčky.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen.
- Otírejte konvici zvenku (a v případě potřeby i základnu) čistou vlhkou utěrkou.

Veškeré vápence Odstraňte odvápnovací prostředky. Postupujte podle pokynů odvápnovacího prostředku.

Poradce při potížích

Pokud zařízení nefunguje nejprve zkontrolujte, zda to jste schopni opravit sami.

Problém	Možná příčina / řešení
Zařízení se nezapne	Je síťová zástrčka správně zapojena? Zkuste jinou zásuvku Je přístroje přehřátý? Počkejte až se ochladí a zkuste to znovu.
Přístroj nepřivede vodu k varu	Zkontrolujte, zda množství vody nekleslo pod značku MIN?
Zařízení se nevypíná.	Indikátor úrovně vod\ bliká červeně? Pak je aktivována funkce udržování teploty vody. Stiskněte  pro ukončení této funkce
Během používání byl zjištěn nepříjemný zápach.	Je zařízení používané poprvé? Vůně nastává při prvních použití nových zařízení, Vůně by měla zmizet po několikátém použití Už jste odvápnili vařič? Opláchněte ho čistou vodou.

Technická data

Číslo výrobku: 08012

Číslo modelu: WK-0825E

Napájení: 220–240 V–50 /60 Hz

výkon: 1850–2200 W

Třída ochrany: I

kapacita: 1,7 litru