

Horkovzdušná trouba

03544

Příručka

Obsah

Rozsah dodávky.....	2
Popis přístroje	2
Zamýšlené použití	3
Bezpečnostní pokyny	3
Před prvním použitím	5
Příslušenství a funkce.....	5
Použití	6
Tipy.....	7
Čištění.....	7
Poradce při potížích	7
Technická data	8
Likvidace.....	8

Vysvětlení symbolů



Výstražné symboly: Tyto symboly označují nebezpečí zranění (např. elektřinou nebo požárem).



Pečlivě si přečtěte přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je.



Před použitím si přečtěte návod!



Doplňující informace



Pozor: horké povrchy!



Vhodné na potraviny

Vysvětlení klíčových slov

NEBEZPEČÍ (GEFAHR) - Varuje před vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

VAROVÁNÍ (WARNUNG) – Varuje před *možnými* vážnými zraněními a smrtelným nebezpečím.

UPOZORNĚNÍ (VORSICHT) – Varuje před mírným až středně těžkým zraněním.

POZNÁMKA (HINWEIS) – Varuje před věcnými škodami.

Rozsah dodávky

- Horkovzdušná trouba (1 x)
- Mřížka (1 x)
- Pečicí plech (1 x)
- Grilovací rošt (1 x)
- Otočná jehla (1 x)
- Zásobník na drobký (1 x)
- Držák (pro otočnou jehlu) (2 x)
- Šrouby pro držák (2 x)
- Pomůcka na vyjímání (1 x)
- Návod na použití (1 x)

Zkontrolujte úplnost dodávky a součásti, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě poškození výrobek nepoužívejte, ale kontaktujte zákaznický servis.

Popis přístroje

(obrázek A)

- 1 kryt přístroje
- 2 větrací otvory
- 3 ovládací prvky
- 4 skleněná dvířka
- 5 rukojeť dvířek
- 6 spodní topné těleso
- 7 kolejnice
- 8 otvírání pro otočnou jehlu




Příslušenství

(obrázek B)

- 9 otočná jehla
- 10 grilovací rošt
- 11 pečicí plech
- 12 mřížka
- 13 pomůcka na vyjímání
- 14 zásobník na drobký

Ovládací prvky

(obrázek C)

- 15  plynulý regulátor teploty (až do 230 ° C)
- 16  přepínač funkcí
- 17 provozní kontrolka
- 18  Časovač (STAY ON - OFF - 15 - 30 - 45 - 90 minut)

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro koupi **horkovzdušné trouby**.

Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití. Při předávání přístroje by měl být také s přístrojem předán tento návod. Je součástí přístroje.

Výrobce a dovozce nenesou žádnou odpovědnost za nedodržení informací uvedených v tomto návodu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se přístroje a náhradních dílů, kontaktujte zákaznický servis prostřednictvím našich webových stránek: www.dspro.de/kundenservice

Zamýšlené použití

- Tento přístroj je vhodný pro pečení, opékání, grilování, smažení, gratinování, ohřev a rozmrazování potravin.
- Přístroj je vhodný pouze pro soukromé použití, nikoli pro komerční použití nebo použití podobné domácímu, například v hotelech, penzionech, kancelářích, kuchyňkách pro zaměstnance apod.
- Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu na použití. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Nesprávná obsluha a nesprávná manipulace mohou vést k poruchám přístroje a ke zranění uživatele.
- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím, poškozením nebo pokusy o opravu. Toto platí i pro běžné opotřebení.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, upozornění, ilustrace a technické údaje, s nimiž je tento přístroj dodáván. Nedodržení bezpečnostních pokynů a upozornění může způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo zranění.

- Tento přístroj mohou používat **děti** od 8 let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo poučení o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným výsledným rizikům.
- **Děti** si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a **uživatelská údržba** nesmí být prováděna **děťmi**, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Děti mladší 8 let a zvířata, musí být drženy mimo dosah přístroje a přípojovacího kabelu.

Vlnky v trojúhelníku - POZOR: Horké povrchy! Přístroj se během používání velmi zahřívá. Dejte pozor na to, abyste se během provozu a po použití přístroje nedotýkali žádných horkých částí. Při manipulaci s přístrojem nebo bezprostředně po jeho vypnutí, se dotýkejte pouze rukojeti a ovládacích prvků. Přístroj přepravujte, skladujte nebo čistěte pouze tehdy, pokud zcela vychladl. Používejte vhodné kuchyňské rukavice.

- Nikdy neponořujte přístroj a přípojovací kabel do vody nebo jiných kapalin a zajistěte, aby nemohly spadnout do vody nebo se namočit. Při kontaktu s vodou hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Před přepravou a čištěním vždy odpojte přístroj od sítě.
- Na přístroji neprovádějte žádné změny. Přípojovací kabel nevyměňujte sami. Pokud je přístroj, přípojovací kabel nebo příslušenství přístroje poškozeno, musí být vyměněno výrobcem, zákaznickým servisem nebo odbornou dílnou, aby se předešlo nebezpečí.
- Přístroj není určen k provozu s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládním.
- Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění"!

Přístroj má ochranu proti přehřátí. Pokud je vnitřní teplota příliš vysoká, přístroj se automaticky vypne touto ochranou. V takovém případě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout.

Automatické vypnutí

Po uplynutí nastavené doby vaření se automaticky vypne přívod tepla. Nějakou dobu bude běžet větrák, aby přístroj ochladil.

Před prvním použitím

1. Z přístroje odstraňte všechny fólie, nálepky nebo ochranu při přepravě. **Nikdy neodstraňujte typový štítek a varování!**
2. První spuštění přístroje by mělo proběhnout bez potravin, protože možnými zbytky z výroby může dojít ke vzniku zápachu nebo kouře. Nechte přístroj zahřát přibližně na 10 minut bez obsahu při nejvyšší teplotě (viz kapitoly „Nastavení a připojení“ a „Použití“).
3. Důkladně opláchněte veškeré příslušenství. Postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění“.

Nastavení a připojení

!Pozor!

- Přístroj připojujte pouze do správně nainstalované zásuvky. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo možné rychle odpojit zástrčku ze zásuvky. Síťové napětí musí odpovídat technickým údajům přístroje.
 - Ujistěte se, že připojovací kabel není skřípnutý, zauzlený nebo položený přes ostré hrany a nepřichází do styku s horkými povrchy (například s přístrojem).
 - Přístroj má gumové nožičky. Některý nábytek je potažen materiály, které by mohly poškodit gumové nožičky. Pokud je to nutné, umístěte pod přístroj podložku.
-

1. Přístroj umístěte na kuchyňskou desku nebo na jinou suchou, čistou, rovnou a tepelně odolnou pracovní plochu. Zajistěte dostatečný prostor na všech stranách (nejméně 20 cm po stranách a 30 cm nahoru).
2. Napájecí kabel zcela rozviňte a zapojte jej do elektrické zásuvky.

Příslušenství a funkce

Otočná jehla (9)

Ideální pro grilování kuřat, pečeně nebo podobně. K otočné jehle patří dva držáky, které pojmu větší potraviny, například kuře. Držáky jsou připevněny k otočné jehle pomocí příslušných šroubů.

Grilovací rošt (10)

Ideální pro grilování masa, ryb a zeleniny a pro gratinování.

Pečící plech (11)

Ideální pro pečení, rozmrazování, ohřívání nebo gratinování potravin všeho druhu.

Mřížka (12)

Ideální pro přípravu hranolek, kuřecích nugetů nebo pro grilování masa a ryb.







Pomůcka na vyjímání (13)

Vhodné pro vyjmutí plechu na pečení, mřížky a otočné jehly. Pomůcka pro odstraňování není vhodná pro vyjmutí grilovacího roštu!

Zásobník na drobky (14)

Vhodné pro sběr drobků. Miska na drobky není vhodná na použití jako pečicí plech nebo odkapávací miska na tuk!


Funkce

-  horní teplo
-  spodní teplo
-  horní a spodní teplo
-  horní teplo / cirkulující vzduch / otočná jehla
-  horní a spodní teplo / cirkulující vzduch
-  horký vzduch (horní a spodní teplo a horký vzduch)

Použití

!Pozor!

- Do přístroje nevkládejte jídlo v sáčcích nebo v potravinové fólii.
- Během používání nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Ujistěte se, že se jídlo nedotýká topných těles přístroje.
- Když je přístroj v provozu, udržujte vždy skleněná dvířka zavřená.
- Po použití vždy umístěte použité příslušenství na tepelně odolný povrch.
- Přístroj nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl nebo spadl do vody. Před opětovným spuštěním jej nechte zkontrolovat odborným servisem.

1. Otevřete skleněná dvířka (4).
2. Zasuňte požadované příslušenství (viz kapitola „Příslušenství a funkce“) do požadované kolejnice (7) v troubě. Při používání otočné jehly (9) dodržujte následující kapitolu.
3. Vložte jídlo na grilovací rošt (10), plech na pečení (11) nebo mřížku (12).
 Nepokládejte potraviny obsahující tuk nebo olej přímo na mřížku nebo grilovací rošt, aby spodní topné těleso nebylo v kontaktu s kapajícím tukem / olejem. Použijte dodaný plech na pečení nebo jej zasuňte do spodní kolejnice jako sběrnou nádobu na tuk.
4. Zásobník na drobky (14) zasuňte pod spodní topné těleso (6), abyste zachytili drobky a v případě potřeby zjednodušili čištění.
5. Zavřete skleněná dvířka.
6. Regulátor teploty (15) nastavte ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu.
7. Přepínač funkcí (16) přepněte na požadovanou funkci (viz kapitola "Příslušenství a funkce" - "Funkce").
8. Chcete-li zahájit proces ohřevu, nastavte časovač (18) ve směru hodinových ručiček na požadovaný čas (maximálně 90 minut) nebo na Stay ON (trouba zůstává trvale zapnutá). Po nastavení času se rozsvítí provozní kontrolka (17).



- Pokud je časovač nastaven na **Off**, trouba není zapnutá.
- Pokud je časovač nastavený na **Stay On**, trouba se automaticky nevypne.

9. Pokud byl nastaven čas, zazní signální tón a přístroj automaticky vypne přívod tepla, jakmile vyprší nastavený čas na časovači. Pokud byl časovač nastaven na **Stay On**, musí se otočit na **Off**, aby se vypnul přívod tepla.



Pokud má být proces ohřívání předčasně ukončen, otočte časovač do polohy **Off**, aby se přístroj vypnul.

10. Otevřete skleněná dvířka a opatrně vyjměte použité příslušenství, v případě potřeby použijte pomůcku na vyjímání (13).
11. Nechte troubu vychladnout.

Použití otočné jehly

1. Plech na pečení (11) zasuňte do spodní kolejnice jako odkapávací misku na tuk.
2. Nasuňte na otočnou jehlu (9) držák cca 5 - 7 cm. Ujistěte se, že špičky směřují k otočné jehle.
3. Potraviny, které chcete grilovat, napíchněte na jehlu a špičku držáku pevně zatlačte do potraviny.
4. Druhý držák nasuňte na druhou stranu otočné jehly a pevně zatlačte špičky do potraviny.
5. Potravinu s držáky posuňte na střed otočné jehly.
6. Držáky zafixujte šrouby.
7. Otočnou jehlu položte na pomůcku pro vyjímání (13).
8. Uprostřed levé vnitřní stěny trouby je otvor - do tohoto otvoru vložte dlouhou stranu (B) otočné jehly (obr. D).
9. Zavěste krátkou stranu zářezem (A) do věšáku na pravé vnitřní stěně trouby (obrázek D).
10. Postupujte podle pokynů 4-10 z předchozí kapitoly.

Tipy

- Doby vaření závisí na velikosti a množství jídla a na teplotě vaření. Začněte s kratší dobou vaření a upravte dobu vaření podle svého osobního vkusu.
- Pro přípravu pokrmů není obvykle potřeba olej nebo jen velmi málo oleje. Trochu oleje lze do jídla přidat pro chuť pomocí rozprašovače na olej.
- Při přípravě průmyslově vyráběných zmrazených produktů byste měli dodržovat specifikace času a teploty uvedené výrobcem. Před uplynutím stanovené doby vaření zkontrolujte, zda je již jídlo uvařeno, protože doba vaření může být o něco kratší než v běžné troubě.

Čištění

!Pozor!

- Během použití nebo bezprostředně po použití nikdy nestříkejte na skleněná dvířka studenou vodu. Dvířka by mohla prasknout.
- Na skleněná dvířka nepoužívejte čističe pro skla.
- K čištění nepoužívejte žíravé nebo drsné čisticí prostředky ani drátěnky. Mohou poškodit povrchy.

Po každém použití ihned vyčistěte přístroj a použité příslušenství, abyste zabránili tvorbě bakterií.

Nenechávejte zaschnout zbytky potravin.

1. Vyjměte z přístroje všechny odnímatelné části.
2. Veškeré příslušenství očistěte teplou vodou a jemným mycím prostředkem. **Není vhodné do myčky.**
3. Kryt přístroje (1) a topná tělesa (6) otřete čistým, vlhkým hadříkem. V případě potřeby použijte čisticí prostředek vhodný pro trouby. Dodržujte při tom návod na použití čisticího prostředku.
4. Před uskladněním na čisté a suché místo, které je nepřístupné dětem a zvířatům, nechte zcela vyschnout všechny části.

Poradce při potížích

Pokud přístroj nepracuje správně, zkontrolujte, zda je možné, abyste problém vyřešili sami. Pokud tyto následující kroky problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický servis.



Nikdy se nepokoušejte opravit elektrický přístroj sami!

Problém:	Možná příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Síťová zástrčka není správně zapojena.	Zapojte správně zástrčku do zásuvky.
	Zásuvka je rozbitá.	Vyzkoušejte jinou zásuvku.
	V zásuvce není síťové napětí.	Zkontrolujte pojistku síťové přípojky.
	Byla aktivována ochrana proti přehřátí.	Vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj zcela vychladnout. Poté to zkuste znovu.
	Není nastaven časovač (18) - (pozice Off).	Nastavte časovač.
Je vypnuta pojistka v pojistkové skříňce.	Je připojených hodně přístrojů na jeden elektrický okruh.	Snižte počet přístrojů zapojených na jeden okruh.
Potraviny nejsou rovnoměrně uvařeny.	Současně byly připravovány různé potraviny s různou dobou vaření.	Nejprve vložte do trouby potraviny s delší dobou vaření, později přidejte potraviny s kratší dobou vaření.
	Byly připraveny současně připravovány potraviny, které mají rozdílnou teplotu vaření.	Potraviny s rozdílnými teplotami vaření připravte jednu po druhé.
	Potraviny leží přes sebe.	Potraviny oddělte a promíchejte.
Jídlo není uvařeno.	Proces ohřevu není dostatečně dlouhý.	Pomocí časovače (18) prodlužte proces ohřevu.
	Přívod tepla nebo teplota nejsou dostatečné.	Změňte na variaci horního a spodního tepla a cirkulující vzduch a v případě potřeby zvyšte teplotu.
Z přístroje vychází kouř nebo se vyvinul nepříjemný zápach.	Přístroj je znečištěný.	Postupujte podle pokynů v kapitole "Čištění".
	Přístroj je používán poprvé.	Při prvním použití nového přístroje dochází často k vývoji zápachu. Zápach by měl zmizet poté, co byl přístroj několikrát použit.

Technická data

Číslo výrobku: 03544

Číslo modelu: KF1842LQ-S3U

Napájení: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Výkon: max. 1800 W.

Třída ochrany I

Objem: 42 l

Časovač: až 90 minut

Nastavení teploty: až 230 ° C

ID návodu na použití: Z 03544 M DS V1 0819

Likvidace

Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a odnešte jej do sběru recyklovatelného odpadu.

Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU o starých odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Nevyhazujte tento přístroj do běžného domovního odpadu, ale ekologicky šetrným způsobem jej zlikvidujte prostřednictvím společnosti určené k likvidaci odpadu.