



## TYCOVY RUCNI VYSAVAC PETRA 2V1

č. výrobku 493169

### Příručka

Vysavač Petra 2v1 je perfektním řešením pro úklid domácnosti se snadno vyprázdnitelnou nádobou na prach o objemu 1 l a s 5 m napájecím kabelem. S výkonem 600 W se tento tyčový vysavač snadno přemění na ruční zařízení s nástavci a kartáčem k čištění nábytku, schodů a dalších těžko dostupných míst. Vysavač disponuje omyvatelným HEPA filtrem, který zachycuje mikroskopické částice. Tento lehký a kompaktní vysavač je ideální pro rodinné domy a malé byty.

- ✓ EFEKTIVNÍ ČIŠTĚNÍ: Výkon 600 W a snadno se přemění na ruční přístroj.
- ✓ SNADNÉ VYPRÁZDNĚNÍ: 1 l nádoba na prach s nástavcem na úzké otvory a kartáčovými nástroji.
- ✓ 5M NAPÁJECÍ KABEL: Efektivní čištění podlah, míst pod nábytkem, schodů a čalouněného nábytku.
- ✓ HEPA FILTR: Omyvatelný HEPA filtr zachycuje mikroskopické částice.
- ✓ LEHKÝ: Kompaktní design pro rodinné domy a malé byty.

### Bezpečnostní pokyny

- Při používání elektrického přístroje je vždy potřeba dodržovat základní bezpečnostní opatření.
- Provéřte prosím, dříve, než přístroj zapnete, zda se napětí uvedené na typovém štítku přístroje shoduje s napětím ve vaší síti.

- Děti starší 8 let a osoby, které mají omezené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti nebo nedostatek zkušeností a znalostí smí tento přístroj používat, pokud byly poučeny o jeho bezpečném použití a porozuměly nebezpečí, které může z používání plynout.
- Děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.
- Děti nesmí provádět na přístroji údržbu nebo čištění, jen v případě, že jsou starší 8 let a jsou pod dohledem.
- Pokud je poškozená zástrčka, síťový kabel nebo je poškozený nějaký díl přístroje nebo přístroj spadl nebo byl poškozen, přestaňte ihned přístroj používat, aby se předešlo potencionálnímu zranění.
- Přístroj neobsahuje žádné díly, které jsou opravitelné uživatelem. Opravy smí být prováděny pouze vyškoleným elektrikářem. Nevhodnou opravou se může uživatel vystavovat nebezpečí.
- Pro odpojení přístroje od elektrického proudu netahejte za kabel přístroje. Nejprve přístroj vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky rukou.
- Přístroj nenoste nebo netahejte za napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte, pokud jsou ucpané otvory.
- Buďte opatrní, když používáte příslušenství s rotujícími díly. Dejte pozor, abyste si neskříply prsty.
- Přístroj vypněte, odpojte jej od sítě a nechte jej před výměnou nebo montáží příslušenství, stejně tak před čištěním a údržbou, zcela vychladnout.
- Nedoporučujeme Vám, používat přístroj s prodlužovacím kabelem. Přístroj používejte jen s dodanou napájecí jednotkou.
- Tento přístroj nesmí být provozován s externím časovačem nebo se separátním systémem dálkového ovládní.
- Tento přístroj je určen pro domácí použití a neměl by být používán ke komerčním účelům.

### **Tepelné vypínací zařízení**

- Pokud není pravidelně čištěna nádoba na prach nebo HEPA filtr, může se vysavač přehřívat. To má za následek aktivaci tepelného vypínacího zařízení kvůli omezenému proudění vzduchu do přístroje.
- Pokud se vysavač automaticky vypne, stiskněte vypínač a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Vyprázdněte nádobu na prach, vyčistěte všechny filtry a nechte vysavač alespoň 1 hodinu vychladnout.

### **Důležité při manipulaci**

#### **CO BYSTE MĚLI DĚLAT:**

- Ujistěte se, že není ucpaný HEPA filtr.
- Pravidelně čistěte nádobu na prach a HEPA filtr, aby měl vysavač sací výkon a prodloužila se tak životnost vysavače.

#### **ČEMU BYSTE SE MĚLI VYHNOUT:**

- Vysavač nepoužívejte bez HEPA filtru nebo bez nádoby na prach.

- Nepoužívejte vysavač pro vysávání vznětlivých kapalin, zápalek, nedopalků cigaret, horkého popela nebo horkých, hořících nebo kouřících předmětů.
- Nepoužívejte vysavač k nasávání vody nebo jiných kapalin, protože hrozí úraz elektrickým proudem.

## **Péče a údržba**

- Vysavač vždy odpojte od sítě, než budete provádět čištění nebo údržbu.
- Vnější část vysavače otřete měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej zcela uschnout. Nepoužívejte k čištění dílů vysavače žádné ostré nebo drsné čisticí prostředky.
- Dbejte na to, aby byl čistý HEPA filtr a v případě opotřebení jej vyměňte.

## **Návod k použití**

### **Před prvním použitím**

- Dříve, než vysavač poprvé použijete, otřete jej měkkým, vlhkým hadříkem a nechte jej důkladně oschnout.
- Neponořujte vysavač do vody ani do jiných kapalin.

### **Sestavení rukojeti tyčového vysavače**

**KROK 1:** Vyrovnajte knoflík na prodlužovací trubce s výklenkem na rukojeti prodlužovací trubice.

**KROK 2:** Stiskněte knoflík dovnitř a zatlačte trubku na místo, dokud nezapadne.

### **Použití jako tyčový vysavač**

**KROK 1:** Po nasazení rukojeti vyrovnajte drážku na rukojeti vysavače s drážkou na ručním přístroji.

**KROK 2:** Zasuňte rukojeť tyčového vysavače do pouzdra vysavače tak, aby pojistná spona zapadla na místo.

**KROK 3:** Položte podlahovou trysku na podlahu a zatlačte ji dovnitř.

**KROK 4:** Připojte vysavač k síti a zapněte jej.

**KROK 5:** Přístroj zapněte vypínačem ON/OFF.

**KROK 6:** Pokud chcete vysavač vypnout, stiskněte toto tlačítko znovu.

### **Použití jako ruční vysavač**

**KROK 1:** Po vypnutí vysavače stiskněte zajišťovací sponu a opatrně vytáhněte prodlužovací rukojeť z krytu vysavače.

**KROK 2:** Odstraňte podlahovou trysku tak, že ji vytáhnete ze vzduchového konektoru.

**KROK 3:** Vyberte nástavec, který chcete použít, a nasadte jej bezpečně na vzduchovou trysku.

**KROK 4:** Jakmile je nástavec pevně usazen, připojte vysavač k síti a zapněte jej vypínačem ON/OFF.

**KROK 5:** Pokud chcete vysavač vypnout, stiskněte toto tlačítko znovu.

### **Čištění nádoby na prach a HEPA filtru**

Nádoba na prach a HEPA filtr musí být pravidelně vyprazdňovány a čištěny, aby se zajistil správný sací výkon vysavače a prodloužila se i tak jeho životnost.

### **Skladování**

- Vysavač musí být vychladnutý, čistý a suchý, než jej uskladníte na chladné a suché místo.
- Vysavač je vybaven praktickým navíječem kabelu. Před uskladněním vysavače navíňte kabel kolem rychloupínacího háčku a spodního háčku. Dávejte přitom pozor, aby rychloupínací háček ve svislé poloze.
- Pro odvinutí kabelu otočte rychloupínací háček o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček, aby se kabel uvolnil ze zajištěné polohy.

### **Technická data**

kód výrobku: PF0770

vstupní výkon: 220-240 V – 50/60 Hz

výstupní výkon: 600 W

### **Informace k záruce**

Výrobce poskytuje záruku v souladu s právními předpisy země bydliště zákazníka s minimální dobou jednoho roku (v Německu: dva roky). Záruční doba začíná dnem prodeje přístroje koncovému uživateli. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu nebo zpracování. Záruční opravy smí provádět pouze autorizovaný servis. Při reklamaci v rámci záruky je nutné předložit originál nákupní doklad (s datem nákupu).

