

Mobilní reproduktor kufřík

č. výrobku 146687975

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.



1. Identifikace výrobku

Technická data

- Rozměry přístroje: 26,8 x 20,3 x 41 cm
- Hmotnost: 2,2 kg
- Výstupní výkon: 11 W
- Frekvenční odezva: 100 Hz – 18 KHz
- Funkce: Bluetooth, Aux-In, USB, SD/TF karta, vstup pro mikrofon, FM rádio
- Výkon baterie: 3000 mAh
- Bluetooth: 5.0 (10m Bluetooth – rozsah přenosu)
- Připojení USB: DC 5V

2. Uvedení do provozu/sestavení

Reproduktor plně nabijte přes dodaný USB kabel.

3. Zamýšlené použití

Funkce tlačítek a ovládací prvky

a) **Modus**

Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete přepnout mezi T, paměťovou kartou, USB přístrojem, Line-In nebo rádiem.

b) 

Přehrávání předchozí skladby z T, paměťové karty nebo z režimu USB přístroje. Přehrávání předchozí rádiové stanice z režimu rádia.

c) 

- Pro přehrávání hudby/tlačítko Pause – krátce stiskněte.
- Tlačítko podržte zmáčknuté, pokud chcete začít s automatickým prohledáváním rádiových stanic v režimu rádia.
- Podržte zmáčknuté tlačítko vedlejšího reproduktoru **P/P**, k odpojení připojení k hlavnímu reproduktoru.
- Podržte zmáčknuté tlačítko hlavního reproduktoru **P/P**, k odpojení připojení k vedlejšímu reproduktoru a mobilnímu telefonu.

d) 

Přehrávání následující skladby z T, paměťové karty nebo z režimu USB přístroje. Přehrávání následující rádiové stanice z režimu rádia.

e) **DC 5V**

Nabíjecí zástrčka pro vestavěnou akku. Pokud bude připojen nabíjecí kabel DC 5V, rozsvítí se LED dioda.

f) **LED** 

Pestré LED osvětlení.

g) **AUX**

Přes toto připojení můžete reproduktor propojit s vaším PC, MP3 přehrávačem, Smartphonem nebo Discmanem.

h) **ON/OFF**

Tímto tlačítkem můžete reproduktor zapnout nebo vypnout.

i) **USB přípojka**

Podpora USB umožňuje přehrávat hudbu ve formátu MP3 a WAV ze zařízení USB.

j) **Připojení paměťové karty**

Podporuje paměťové karty a dokáže přehrávat hudbu ve formátu MP3 a WAV z paměťové karty.

k) **Mikrofon**

Zde zapojte mikrofon a můžete si vychutnat hudbu s podporou karaoke.

I) T připojení

- Přístroj zapněte nebo stiskněte tlačítko **MODUS** – pro vstup do režimu T.
- Otevřete mobilní přístroje (mobilní telefon, počítač atd.) v režimu T, vyhledejte spojení T. Propojte váš mobilní telefon ses spojovacím přístrojem „SY-SPEAKER“.
- Poté, co byl váš přístroj poprvé úspěšně spárován, propojí se při příštím spojení automaticky do 10 sekund s přístrojem, se kterým byl spojen (Poznámka: Každý výrobek lze připojit pouze k jednomu zařízení T).

4. Bezpečnostní pokyny

- Úpravy nebo změny výrobku snižují jeho bezpečnost. **Pozor, nebezpečí zranění!**
- Všechny změny nebo opravy na výrobku nebo na jeho příslušenství smějí být prováděny pouze výrobcem nebo výrobcem pouze výslovně pověřenou osobou. Nikdy neoprávněně výrobek neotvírejte. Nikdy sami neprovádějte opravy!
- S výrobkem zacházejte opatrně. Výrobek se může poškodit nárazy, údery nebo pádem z celkem nízké výšky.
- Nevystavujte přístroj žádné kapající nebo cákající kapalině.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty, které jsou naplněny kapalinou.

5. Rozsah dodávky

1 x mobilní reproduktor
1 x nabíjecí kabel USB
1 x dálkové ovládání

6. Řešení problémů

Problém: Žádný zvuk.

Možná příčina/řešení:

- Ujistěte se, že je váš Bluetooth přístroj spárován a propojen. Provéřte, zda je zařízení nastaveno pro streamování zvuku přes Bluetooth.
- Reguluje hlasitost Bluetooth přístroje a připojeného audio přístroje.
- Ujistěte se, že byl vybrán správný vstup v audio přístroji.
- Ujistěte se, že se váš Bluetooth přístroj nachází v dosahu.
- Po vypnutí a opětovném zapnutí se v případě potřeby znovu připojte.

Problém: Obecné.

Možná příčina/řešení: Zařízení se může připojit vždy pouze k jednomu zařízení Bluetooth.

Problém: není možné přijmout žádnou rádiovou stanici.

Možná příčina/řešení: Přístroj se nenachází v režimu rádia. Přepněte tedy tlačítkem **MODE** na FM.

Problém: Přístroj nelze zapnout.

Možná příčina/řešení: Přístroj není napájen proudem.

- **Napájecí jednotka:** Zapojte přístroj správně do zásuvky.
- **Provoz na baterie:** Nabijte akku.

Problém: Není slyšet žádný zvuk.

Možná příčina/řešení: Zvyšte hlasitost.

Problém: Vznikají problémy s mikrofonom (pískání, zpětná vazba).

Možná příčina/řešení: Snižte hlasitost mikrofону a v případě potřeby umístěte reproduktory dále.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

