

Návod k použití

Doporučení před prvním použitím:

přístroj nenechte nepřetržitě běžet déle než 4 minuty. Potom jej nechte 25 minut „odpočívat“.
Při nedodržení těchto pokynů by se mohl přístroj poškodit a způsobit požár.

Popis:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Vypni / Zapni knoflík | Označení |
| 2. Volba rychlosti | |

Poznámka: pro seznámení s přístrojem udělejte pokus se starým nožem. Nesprávný brusný postup by mohl poškodit čepel.

Použití: dbejte, aby byl broušený břit vždy suchý. Postavte přístroj na vodorovnou plochu a připojte ke zdroji el. proudu. Otáčejte voličem rychlosti (2) pro volbu typu břitu. Otáčejte značkou (bílý puntík s typem břitu) na horní straně přístroje.

Pozor: Označení /----/ slouží pouze k demontáži voliče broušení (2). Označení nenastavujte, chcete-li brousit. Přístroj držte v levé ruce a zapněte (1), brousek se začíná otáčet. Vypínač pusťte a přístroj se zastaví.

Broušený břit držte pravou rukou a vsuňte jej do odpovídající štěrbině. Břit posunujte dopředu a dozadu rovnoměrným tlakem. Broušení náhle nepřerušujte,

břit by se mohl poškodit. Používejte obě štěrbině střídavě pro nabroušení obou stran břitu. Širší břity brusťe s nakloněnou hranou. Na přední straně jsou dva otvory podle velikosti šroubováku.

Poznámka: volič má lehkou vůli, aby se břit mohl přizpůsobit brousku. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před použitím nabroušeného nože jej otřete měkkým hadříkem pro odstranění kovových zbytků z broušení.

Péče a údržba: odpojit ze sítě a očistit vlhkým hadříkem.

Pozor: přístroj nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny. Podle potřeby okartáčujte brousek suchým kartáčkem. Otočte označením /----/ voliče (2) nahoru a vytáhněte jej. Brousek nenavlhčujte a či neolejujte.

Bezpečnostní pokyny: tento přístroj není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Přístroj nepoužívejte, je-li poškozen síťový kabel, svěřte jej k opravě kompetentnímu technikovi. Nepoužíváte-li přístroj, odpojte jej ze sítě a po každém použití, před montáží, demontáží, čištěním a jestliže nesprávně funguje. Tento přístroj je určen pouze pro domácí potřebu, v jiném případě používání výrobce nepřebírá záruku. Nepatří do směšného odpadu.

Návod k použití

Doporučení před prvním použitím:

přístroj nenechte nepřetržitě běžet déle než 4 minuty. Potom jej nechte 25 minut „odpočívat“.
Při nedodržení těchto pokynů by se mohl přístroj poškodit a způsobit požár.

Popis:

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Vypni / Zapni knoflík | Označení |
| 2. Volba rychlosti | |

Poznámka: pro seznámení s přístrojem udělejte pokus se starým nožem. Nesprávný brusný postup by mohl poškodit čepel.

Použití: dbejte, aby byl broušený břit vždy suchý. Postavte přístroj na vodorovnou plochu a připojte ke zdroji el. proudu. Otáčejte voličem rychlosti (2) pro volbu typu břitu. Otáčejte značkou (bílý puntík s typem břitu) na horní straně přístroje.

Pozor: Označení /----/ slouží pouze k demontáži voliče broušení (2). Označení nenastavujte, chcete-li brousit. Přístroj držte v levé ruce a zapněte (1), brousek se začíná otáčet. Vypínač pusťte a přístroj se zastaví.

Broušený břit držte pravou rukou a vsuňte jej do odpovídající štěrbině. Břit posunujte dopředu a dozadu rovnoměrným tlakem. Broušení náhle nepřerušujte,

břit by se mohl poškodit. Používejte obě štěrbině střídavě pro nabroušení obou stran břitu. Širší břity brusťe s nakloněnou hranou. Na přední straně jsou dva otvory podle velikosti šroubováku.

Poznámka: volič má lehkou vůli, aby se břit mohl přizpůsobit brousku. Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Před použitím nabroušeného nože jej otřete měkkým hadříkem pro odstranění kovových zbytků z broušení.

Péče a údržba: odpojit ze sítě a očistit vlhkým hadříkem.

Pozor: přístroj nikdy neponořujte do vody či jiné tekutiny. Podle potřeby okartáčujte brousek suchým kartáčkem. Otočte označením /----/ voliče (2) nahoru a vytáhněte jej. Brousek nenavlhčujte a či neolejujte.

Bezpečnostní pokyny: tento přístroj není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Přístroj nepoužívejte, je-li poškozen síťový kabel, svěřte jej k opravě kompetentnímu technikovi. Nepoužíváte-li přístroj, odpojte jej ze sítě a po každém použití, před montáží, demontáží, čištěním a jestliže nesprávně funguje. Tento přístroj je určen pouze pro domácí potřebu, v jiném případě používání výrobce nepřebírá záruku. Nepatří do směšného odpadu.