

Profi Manikúra-Pedikúra BAUSCH 0309 sada 10 dílů

Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod k upotřebení.
Za škody a úrazy způsobené ignorováním tohoto návodu a bezpečnostních pokynů neneseme žádnou odpovědnost. Návod pečlivě uschovejte pro možné pozdější upotřebení.

Návod k upotřebení:

Vybraný nástavec nasadíte do otvoru na špičce přístroje.
Přístroj spojte minizástrčkou se síťovým trafem. Dbejte na správné po'lování. Připojte trafo k síti.
Kontrolka ukáže správné připojení do sítě.
Nastavte rychlost otáček na trafu:
Stupeň 1 (3V) a 2(4,5V) - pomalá rychlost
Stupeň 3 (3V) a 4 (7,5) - střední rychlost
Stupeň 5 (9V) a 6 (12V) - vysoká rychlost

Vypínač se nachází v rukojeti přístroje!

Použití nástavců:

Upozornění: Po koupeli v teplé vodě s kosmetickými přísadami je péče o ruce a nohy snadnější. Nehty jsou elastičtější a zrohovatělá kůže se lépe odstraňuje.

Špičatý brousek: na broušení a zkracování nehtů na rukou a nohou.

Válcový brousek: na odstranění zrohovatělé kůže na špičkách prstů, prstech na nohou, na patách a chodidlech.

Čistící kartáček: s tímto kartáčkem odstraníte uvolněné kůžičky a odstraníte nečistoty pod nehty.

Leštící filc: vyleští nehty a srovná nerovnosti. Pravidelné používání zabrání lámavosti nehtového povrchu.

Diamantová fréзка: slouží k odstranění zrohovatělé kůže na špičkách prstů, prstech na nohou na patách a chodidlech.

Čištění a péče o přístroj

Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem. Neponořujte do vody, nečistěte ředidly. Nástavce (kromě filcu a kartáček je možno čistit vodou, mýdlem a měkkým kartáčkem. Možno použít i desinfekční prostředek. Následně nechte důkladně vyschnout, aby nedošlo k rezivění. Přístroj je absolutně nenáročný na údržbu.

Opravu svěřte pouze vyškolenému personálu.

Po ukončení životnosti přístroje jej odstraňte do kontejnerů určených k recyklaci elektrospotřebičů.

Bezpečnostní pokyny:

Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, sprše nebo nad umyvadlem plným vody.

Nenechte děti bez dozoru při zacházení s elektrickými přístroji.

Přístroj připojte pouze na střídavý proud o napětí 230V-30Hz.

Přístroj nikdy neponořujte do vody.

Používat pouze s dodávaným síťovým trafem.

El. kabel nelámat, nemačkat a nekontaktovat s horkými plochami.

Síťové trafo po použití odpojit ze sítě.

Nepoužívat při zjevném poškození.

Pozor! Přístroj není možno otevřít kroucením.