

Rádiem řízené nástěnné hodiny s barevným osvětlením (761487)

Návod k použití

Děkujeme, že jste se rozhodli ke koupi tohoto produktu, prosíme, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte ho pro případné použití.

Pozor!!

Pro zabránění jakýchkoliv poranění či škod, doporučujeme vždy dodržovat bezpečnostní podmínky.

Bezpečnostní poznámky

- Bezpečné pověšení hodin
- Nevěšete hodiny do místnosti, kde je velké vlhko (např. koupelna).
- Držte hodiny dál od zdrojů tepla.
- Držte hodiny dál od přímého slunečního světla.
- Držte hodiny dál od vody.
- Nevěšete hodiny do blízkosti magnetových polí (např. reproduktory).
- Držte hodiny dál od svíček, topení, sporáku atd.

Baterie

- Při vkládání vždy dbejte na správnou polaritu.
- Nikdy se nepokoušejte baterie dobíjet.
- Staré baterie okamžitě zlikvidujte (baterie nikdy nevhazujte do ohně!)
- Pokud přístroj nebudete delší čas používat, odstraňte z něj baterie.
- Pokud baterie vytečou, vyčistěte hodiny pomocí hadříku.

Manuální nastavení času

Tato funkce je nefunkční, jakmile hodiny hledají signál (ručička na 12:00:00, 8:00:00, 4:00:00).

Přidržte na 5 vteřin tlačítko „M. SET“ na zadní straně hodin.

Přidržte stejné tlačítko pro nastavení času, při krátkých stisknutích se ručičky posouvají o 1 minutu.

Reset

- Při jakýchkoliv chybách můžete hodiny restartovat pomocí tlačítka „RESET“.

Osvětlení

- Na zadní straně hodin nastavte tlačítko ON pro zapnutí osvětlení, OFF pro vypnutí a AUTO pro automatické osvětlení, zapne se ve tmě.

Elektrické přístroje držte dál od dětí

- Nikdy nenechávejte děti samotné manipulovat s elektrickými přístroji.
- Baterie představují velké nebezpečí udušení.
- Jakmile dítě spolkló baterii, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
- Držte i balící materiál dále od dětí, hrozí nebezpečí udušení.

Použití

- Přístroj slouží jako ukazatel času, jakékoliv jiné využití není doporučeno. Dodavatel neručí za škody, které byly způsobeny špatným zacházením s přístrojem.

DCF77 příjem

- Tento signál je nonstop vysílán fyzicko-technickým spolkovým ústavem z Meinfingen u Frankfurtu. V okruhu 1500 km je signál vždy dostupný při normálních podmínkách a může být přijímán těmito hodinami.

Zprovoznění

- Vložte LR6/R6/AA 1,5 V baterii do prostoru na zadní straně hodin. Nyní vložte 3 LR6/R6/AA 1,5 V baterie do prostoru pro osvětlení. Nyní se ručičky posunou na 12:00:00, 8:00:00 nebo 4:00:00 a hodiny začnou vyhledávat signál, při úspěšném příjmu se hodiny automaticky nastaví na aktuální čas. Tento proces může trvat 3-10 minut.
- Po 14ti neúspěšných vyhledávání hodiny přestanou signál hledat. Je možné hodiny restartovat a vyhledání opět započít. V jiném případě je nutné manuální nastavení času.

1. Jas světla +
2. Jas světla -
3. Osvětlení vypnuto
4. Osvětlení zapnuto
5. Bílé světlo
6. Náhodně se střídající barvy červená, zelená, modrá a bílá.
7. Stroboskop - efekt bílé světlo
8. Pomalé stmívání
9. Automatické střídání barev - červená zelená a modrá.
10. Jednotlivé barvy dle volby

