

Ničitel plevelu 3 v 1

č. výrobku 131 950 685

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku pečlivě uschovejte pro případné budoucí použití.

Obsah

Úvod.....	4	Použití jako samostatný přístroj	10
Zamýšlené použití.....	4	Použití přídatných trysek.....	10
Všeobecný popis.....	5	Redukční tryska	10
Rozsah dodávky	5	Plochá tryska	10
Popis funkcí	5	Špachtlová tryska	10
Přehled	5	Podpalovací tryska pro gril	10
Technická data.....	5	Kuželová tryska	11
Bezpečnostní pokyny.....	6	Uvedení do provozu jako ničitel plevelu. 11	
Symboly v návodu k obsluze.....	6	Montáž prodlužovacího nástavce	11
Symboly na přístroji.....	6	Ničitel plevelu	12
Všeobecné bezpečnostní pokyny	6	Čištění/údržba/skladování	12
První uvedení do provozu	9	Všeobecné pokyny pro čištění a údržbu ..	12
Uvedení do provozu	9	Skladování	12
Obsluha	9	Likvidace/ochrana životního prostředí... 12	
Otočení rukojeti.....	9		
Zapnutí/vypnutí.....	9		

Úvod

Gratulujeme Vám ke koupi tohoto přístroje. Touto koupí jste pořídili velmi kvalitní přístroj. Tento přístroj byl během výroby přezkoušen na kvalitu a podléhá konečné kontrole. Tímto je zajištěna funkčnost přístroje. Nelze však vyloučit, že v jednotlivých případech jsou na přístroji nebo v přístroji zbytky maziv. Nejedná se o chybu nebo závadu a není to tedy důvodem k obavám.



Návod na použití je nedílnou součástí přístroje. Obsahuje důležité poznámky pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím přístroje se seznamte s návodem k obsluze a s bezpečnostními pokyny. Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno a pro danou oblast použití. Příručku dobře skladujte a pokud budete předávat přístroj třetí osobě, předejte s ním i tuto příručku.

Zamýšlené použití

Likvidátor plevelu je vhodný k odstranění plevelu mezi dlažebními kostkami a na zdi, na zpevněných plochách, v záhonech, stejně tak i na trávníku během období růstu, odstraňuje nátěrovou hmotu, pro zahřívání (například smršťovacích bužírek) a pro tvarování a svařování plastů. Může být použit pro uvolnění lepicích spojů, k rozmrazení vodovodních trubek a pro podpalení grilovacího uhlí. Přístroj není vhodný ke komerčnímu použití. Při komerčním použití vyprší záruka. Každé další použití, které není v souladu s touto příručkou, může vést ke škodám na přístroji a představuje vážné nebezpečí pro uživatele.

Používání přístroje v dešti nebo ve vlhkém prostředí je výslovně zakázáno. Výrobce neručí za škody, které vznikly nevhodným použitím nebo špatnou obsluhou.

Všeobecný popis

Rozsah dodávky

Přístroj vyjměte opatrně z obalu a proveďte, zda jsou všechny díly kompletní:

- horkovzdušný výfuk
- prodlužovací nástavec
- 2 klipy na kabel
- rukojeť pro prodloužení
- kuželová tryska
- redukční tryska
- plochá tryska
- špachtlová tryska
- tryska pro podpalování grilu
- příručka

Popis funkcí

Tento přístroj je odstraňovač plevele 3v1, který lze použít s dlouhou rukojetí nebo bez ní. Přístroj se nechá regulovat stupňovitým spínačem. Při objemu vzduchu 500l/min, v závislosti na zvoleném stupni, je dosaženo 60, 350 nebo 650 stupňů Celsia.

Popis

A

- 1 výfuková trubka
- 2 kryt přístroje
- 3 blokovací spínač pro otočnou rukojeť
- 4 přívod vzduchu
- 5 ON/OFF
- 6 rukojeť
- 7 závit pro prodlužovací rukojeť
- 8 síťový kabel
- 9 prodlužovací rukojeť
- 10 spojovací matice
- 11 klipsy na kabel
- 12 přípojka se závitem na rukojeti
- 13 rukojeť pro prodlužovací rukojeť
- 14 odlehčení tahu pro kabel

B

- 15 tryska pro podpalování grilu
- 16 kuželová tryska
- 17 plochá tryska
- 18 špachtlová tryska
- 19 redukční tryska

C




- 20 stojan

Technická data








Příkon motoru	2000 W
Síťové napětí	230 V – 50 Hz
Třída ochrany	II
Objem vzduchu	max. 500 l/min.
Teplotní stupeň 1	60 stupňů Celsia
Teplotní stupeň 2	350 stupňů Celsia
Teplotní stupeň 3	650 stupňů Celsia

Bezpečnostní pokyny


Symboly v příručce

-  **Značka nebezpečí s informací pro zabránění úrazu či věcných škod.**
-  Povinná značka (místo vykřičníku je vysvětleno jako rozkaz) s informacemi pro zabránění škod.
-  Značka pro poznámku s informacemi pro lepší zacházení s přístrojem.

Značky na přístroji

-  Přečtěte si pečlivě příručku.
-  Noste ochranné rukavice
-  Noste ochranné brýle
-  Nevystavujte dešti ani vlhkosti
-  **Pozor! Horké povrchy. Hrozí nebezpečí popálení.**
-  Třída ochrany II
-  Elektronické přístroje nepatří do běžného domácího odpadu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny


 Nesprávné použití přístroje může vést k vážnému zranění. Abyste předešli osobnímu zranění nebo věcným škodám, přečtěte si prosím následující bezpečnostní pokyny, respektujte je a dobře se seznamte se všemi ovládacími prvky.

 Pozor: Tak předejdete nehodám nebo zranění:

Příprava

- Příklad smí používat děti od 8 let, stejně tak osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo pohybovými dovednostmi či schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byli poučeni o bezpečném používání přístroje a porozuměli tak případným nebezpečím či rizikům. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Obsluhovateli či uživateli jsou odpovědní za nehody či škody na jiných osobách nebo jejich majetku.
- Používejte pouze náhradní díly a příslušenství, které byly dodány a jsou doporučovány výrobcem. Cizí náhradní nástavec může vést k okamžité ztrátě záruky.

Práce s přístrojem

 Pozor! Takto zabráníte škodám na přístroji a z toho vyplývajících osobních zranění.


- Nepoužívejte přístroj při dešti. Pracujte pouze za denního světla nebo při dobrém osvětlení.
- Nepracujte s přístrojem, pokud jste unavení, nesoustředění nebo pokud jste pod vlivem alkoholu či léků. Dejte si za včas pauzu. Používejte zdravý rozum.
- Příklad nenechávejte na pracovní ploše bez dohledu.
- Pokud není s přístrojem zacházeno opatrně, může vzniknout požár.

- Dávejte obzvláště pozor při používání přístroje v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nemiřte dlouho na stejné místo.
- Nepoužívejte v přítomnosti výbušných látek.
- Teplo může být vedeno do hořlavých materiálů, které jsou zakryté.
- Po použití vložte přístroj do stojanu a nechte jej vychladnout, než jej znovu zabalíte.
- Pokud je přístroj v provozu, nenechávejte jej bez dozoru.

Použití jako zapalovač tuhého paliva / Použití trysky pro podpalování grilu (15)

- Ujistěte se, že se podpalovač tuhého paliva nachází ve správné poloze.
- Před vyjmutím z ohně jej odpojte od sítě.
- Před sbalením nechte podpalovač tuhého paliva vychladnout.
- Připojovací kabel nebo jiné hořlavé materiály nesmí přijít do styku s horkými částmi podpalovače.

Elektrická bezpečnost

-  Pozor: takto předejdete nehodám nebo zraněním elektrickým šokem:
- Dejte pozor na to, aby síťové napětí odpovídalo údajům na typovém štítku.
 - Připojujte přístroj pouze do zásuvky, která je vybavena ochrannou proti zbytkovému proudu s vypínacím proudem nejvýše 30 mA.
 - Udržujte přístroj mimo dosah deště a vlhkosti.
 - K odpojení přístroje ze zásuvky nepoužívejte kabel. Chraňte kabel před teplem, oleji a ostrými hranami.
 - Pokud je poškozený kabel, vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Pokud je poškozen připojovací kabel tohoto přístroje, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
 - Nepropojujte poškozený kabel s elektrickou sítí. Nedotýkejte se poškozeného kabelu, pokud je propojený se sítí. Poškozený kabel se může dotknout živých částí.

Doplňující bezpečnostní pokyny



Pozor! Především nebezpečí zranění, požáru a újmám na zdraví:

- Při nebezpečí ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte přístroj jako vysoušeč vlasů.
- Nikdy nemiřte horký vzduch na osoby nebo zvířata.
- Nikdy se nedívejte přímo do otvoru trysky na výfukové trubce.
- Nikdy se nedotýkejte trysky, když je horká.
- Noste ochranné rukavice.
- Noste ochranné brýle.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, ale také při pracovní pauze a stejně tak před prací na přístroji, jako je například výměna trysky.
- Držte si odstup mezi výstupem trysky a plochou, na které pracujete. Přístroj by se mohl přehřát.
- Přístroj musí být vždy čistý, suchý a bez oleje nebo maziv.

První uvedení do provozu

Při první aplikaci může z přístroje vystupovat trochu kouře. Kouř je vytvářen pojiv, která se při prvním použití odstraňují z topné fólie díky teplu. Abyste dosáhli plynulého výstupu, přístroj by měl být umístěn na stojanu (D 20). **Při prvním použití nezapomeňte větrat pracovní prostor. Pokud by měl být vývoj kouře nebo zápachu silný, přesuňte se s přístrojem při prvním uvedení do provozu ven!**

Uvedení do provozu

Odstraňovač plevele 3v1 může být použit buď jako ruční přístroj (pro použití jako horkovzdušný ventilátor) nebo také jako varianta s dlouhou rukojetí (pro použití jako odstraňovač plevele).



Při použití přístroje jako odstraňovač plevele smí být přístroj provozován pouze s prodlužovací rukojetí. Při odstraňování plevele držte přístroj pevně na prodlužovací rukojeti.

Obsluha

Otočení rukojeti

Přístroj má dvě pozice rukojeti.

C

Pozice 1:

Vhodná pro zahubení plevele a pro podpalování grilovacího uhlí.

D

Pozice 2:

Vhodná pro použití jako horkovzdušná pistole.

E

1. Pro otočení rukojeti (6) posuňte vpřed blokovací spínač (3) ve směru výfukového potrubí (1). Objeví se symbol otevřené zámku "☐".

F

2. Držte blokovací spínač (E 3) v této pozici a otočte rukojeť (6) do požadované pozice.
3. Uvolněte blokovací spínač (E 3). Objeví se symbol zamčeného zámku ☐. Prověřte, zda je rukojeť (6) v požadované pozici uzamčena a nedá se s ní více otočit.

G

Zapnutí a vypnutí

Přístroj může být regulován ON/OFF (5) na tři teplotní stupně – v závislosti na potřebě použití:

Stupeň 1 = 60 stupňů Celsia

Stupeň 2 = 350 stupňů Celsia

Stupeň 3 = 650 stupňů Celsia

Zapnutí přístroje:


1. Zástrčku zapojte do vhodné zásuvky.
2. Tlačítko ON/OFF (5) nastavte na požadovaný stupeň 1, 2 nebo 3. Přístroj dosáhne po ca. 1 minutě plné provozní teploty.

Vypnutí přístroje:


1. Pro vypnutí nastavte spínač ON/OFF (5) na stupeň „0“.
2. Po použití postavte vždy přístroj na stojan (D 20) na rovný, tepelně odolný povrch, dokud přístroj nevychladne.
3. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


D Použití jako samostatný přístroj

Přístroj můžete použít jako samostatný přístroj. K tomu postavte přístroj na oba stojánky (20). Ujistěte se, že postavení přístroje je stabilní a bezpečné na žáruvzdorném povrchu.

 Poloha přístroje na stojánku je také ideálně vhodná k tomu, aby umožnila přístroji po použití vychladnout.


B Použití přidavných trysek

 Před výměnou přidavných trysek, musí být přidavné trysky (15/16/17/18/19) a výfuková trubka (A 1) dostatečně vychladlé, abyste předešli popálení.

 Jsou možná různá použití. Dodržujte **vždy bezpečnostní předpisy a zacházejte s přístrojem vždy opatrně a obezřetně.**


Redukční tryska

Nasadte redukční trysku (19) na výfukovou trubku (A 1). Redukční trysku (19) použijte k cílenému a přesnému zahřátí, např. pro svařování plastů (folie, smršťovací bužírky).

 Při použití redukční trysky (19) dejte obzvláště pozor na vývoj tepla v místě zpracování. V případě pochybností nezustávejte příliš dlouho na jednom místě, aby nedošlo k přehřátí součástky.

Plochá tryska

Nasadte plochou trysku (17) na výfukovou trubku (A 1). Plochou trysku (17) použijte pro dosažení povrchového tepla. Je obzvláště vhodná pro odstranění lepidla a změkčení barvy.


 Při použití ploché trysky (17) dejte obzvláště pozor na vývoj tepla na sousedním místě v místě zpracování. Tím by se nikde neměla zahřát sousední součástka.


H Špachtlová tryska


Nasadte špachtlovou trysku (18) na výfukovou trubku (A 1). Tvar špachtle na trysce slouží k cílenému horkému přívodu vzduchu na barvenou či lakovanou plochu. Barvu a lak lze odstranit špachtlí a škrabkou. Samotná špachtlová tryska (18) není vhodná pro odstranění barvy.

I Tryska pro podpalování grilu


Nasadte podpalovací trysku (15) na výfukovou trubku (A 1). Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF (G 5) na stupeň 3. Podpalovací trysku (15) nasměrujte pod grilovací uhlí. Dávejte pozor na to, aby nebyly od grilovacího uhlí zakryty všechny otvory podpalovací trysky (15), jinak může dojít k nahromadění tepla v přístroji a tím hrozí riziko požáru. Za několi minut je grilovací uhlí zapáleno.

 V žádném případě nepoužívejte žádné jiné metody pro zapálení grilovacího uhlí podpalovací tryskou (15).


 Podpalovací trysku (15) používejte výhradně na pár minut, které jsou nutné k podpalování grilovacího uhlí.

 Podpalovací trysku (15) nepoužívejte v žádném případě k žádnému jinému účelu.


Kuželová tryska

 Pokud chcete použít přístroj k odstranění plevele, používejte jej s prodlužovací rukojetí. Při likvidaci plevele držte přístroj na prodloužené rukojeti.

Nasadte kuželovou trysku (16) na výfukovou trubku (A 1). Kuželovou trysku (16) používejte k odstranění plevele.

 Pro likvidaci plevelů umístěte kuželovou trysku na ca. 5-10 sekund nad rostlinu, kterou chcete zlikvidovat. U vyšších rostlin nejprve zmenšete rostlinu zahřátím v horní části. Poté umístěte kuželovou trysku na 5-10 sekund na nyní zmenšenou rostlinu.

Uvedení do provozu jako ničitel plevelů

 Pro použití přístroje jako odstraňovač plevelů, namontujte na přístroj prodlužovací rukojeť.

Montáž prodlužovacího nástavce

- J**
1. Otočte rukojeť (6) horkovzdušného ventilátoru do pozice **1** (viz. kapitola „Otočení rukojeti“ F).
 2. Prodlužovací rukojeť (9) nasadte na přípojku se závitem (12) na rukojeti prodlužovací tyče (13) a pevně ji přišroubujte upevňovací maticí (10).
 3. Prodlužovací rukojeť (9) nasadte do závitové spojky (7) na krytu přístroje (2) horkovzdušného ventilátoru a dobře ji přišroubujte upevňovací maticí (10).


- K**
4. Síťový kabel (8) vedte podél prodlužovací rukojeti (9) a zafixujte jej oběma klipsy na kabel (11).
 5. Vedte napájecí kabel (8) skrz odlehčení tahu pro kabel (14) na rukojeti (13). Za tímto účelem vytvořte ve výšce odlehčení tahu kabelu smyčku, kterou provlékněte očkem držáku kabelu (14) a zavěste jej na zadní stranu.

Pracovní pokyny pro odstraňovač plevelů

- Pro odstranění plevelů je nejvíce vhodná kuželová tryska (B 16).
- Nejvhodnější doba pro začátek odstraňování plevelů je jaro.
- Odstraňování plevelů je nejefektivnější v době, kdy jsou rostliny ještě mladé.
- Úspěch tohoto prostředku není hned viditelný.

- Dle typu rostliny, nereagují okamžitě na tepelné záření doporučené doby působení.
 - ✓ Mladé rostliny s měkkými listy reagují na ošetření citlivě a nejsou již poté schopny života.
 - ✓ Tvrdé listnaté trávy jsou velmi robustní. Musí být ošetřovány častěji.
 - ✓ Satré rostliny a rostliny s tvrdými listy, jako například bodláky, musí být pravidelně ošetřovány s odstupem 1-2 týdnů, aby úspěšně vyschly.
- Při dlouhodobém vystavení ošetření, může být také spálena viditelná část rostliny.
- Není nutné rostliny vypalovat. Při zahřátí listy vyschnou a plevel odumírá.
- Při ošetření prorostlých ploch je nutné toto na začátku několikrát opakovat, aby bylo možné dosáhnout trvalého úspěchu. Poté postačují delší intervaly ošetření.
- U některých druhů plevelů může být nutné opakované ošetření.

Čištění/údržba/skladování

 Práce, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, nechte provést v našem autorizovaném servisním středisku. Nepokoušejte se přístroj sami opravit, pokud jste k tomu nebyli vyškoleni. Používejte pouze originální díly.

- Přístroj skladujte na suchém místě, výhradně mimo dosah dětí.

Všeobecní čistící a údržbové práce

- Přístroj udržujte čistý. K čištění používejte kartáč nebo hadřík, ale nepoužívejte žádné čisticí prostředky či rozpouštědla.

Skladování

- Přístroj uchovávejte v suchu, výhradně mimo dosah dětí.
- Nechte přístroj vychladnout před tím, než jej uložíte do uzavřené místnosti.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené našimi přístroji. Pokud jsou způsobeny nesprávnými opravami nebo použitím neoriginálních dílů nebo nesprávným použitím.

Likvidace/ochrana životního prostředí

Přístroj, příslušenství a obal recyklujte ekologickým způsobem.



Elektrické přístroje nepatří do domácího odpadu.

- Odevzdejte přístroj do místa použití. Použité plastové a kovové části lze rozdělit podle typu a recyklovat. Zeptejte se na to v našem servisním středisku.