

Gramofon s klavírem

č. výrobku 139067953

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si prosím tyto pokyny a dobře je uschovejte pro případné budoucí použití.
- Respektujte všechna varování.
- Řiďte se všemi pokyny.
- Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo ve vlhkém prostředí.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte prosím větrací otvory.
- Přístroj sestavujte v souladu s pokyny od výrobce.
- Přístroj neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohříváče, přímotopy, trouby nebo k jiným přístrojům vydávající teplo (včetně zesilovačů).
- Pro přístroj používejte pouze náhradní díly a příslušenství, které bylo k tomuto účelu určeno a doporučeno výrobcem.
- Během bouřky odpojte přístroj od sítě, nebo pokud jej delší dobu nepoužíváte.
- Nikdy neprovozujte přístroj, pokud je poškozen síťový adaptér, pokud přístroj správně nefunguje, pokud spadl, byl poškozen nebo spadl do vody. Odneste přístroj do kvalifikované odborné dílny na přezkoušení, opravu nebo mechanické či elektronické seřízení.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku nebo požáru, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti. Chraňte přístroj před kapkami neb před stříkající vodou. Předměty, které jsou naplněny tekutinou (například vázy), by neměly být umísťovány na přístroj.
- Přístroj přenášejte nebo s ním pohybujte s extrémní opatrností a vyhněte se nárazům a otřesům.
- Vytáhněte prosím zástrčku ze zásuvky, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte.
- Používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem (záznamovou jehlu k talíři).

Popis přístroje

Čelní pohled

1. kryt proti prachu
2. držák
3. zvukové rameno
4. spínač pro automatického zastavení (ON/OFF)
5. regulátor rychlosti

6. dřevěné nožičky
7. desková jehla
8. deskový talíř
9. adaptér na desky

Zadní pohled

10. napájecí konektor DC
11. linkový výstup (pravý kanál)
12. linkový výstup (levý kanál)

První uvedení do provozu

Připojení napájení

Před prvním uvedením do provozu se ujistěte, zda napětí uvedené na typovém štítku přístroje odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Síťový adaptér zapojte do DC napájecího konektoru gramofonu a síťový adaptér zapojte do zásuvky.

Zapojení zesilovače (pokud je potřeba)

Gramofon můžete poslouchat přes vestavěný reproduktor nebo jej můžete připojit na stávající Hifi zařízení. K tomu připojte linkový výstup přes RCA kabel (není součástí dodávky) k linkovému výstupu vašeho mixážního pultu nebo zesilovače.

- Červená zástrčka do kanálového vstupu R.
- Bílá zástrčka do kanálového vstupu L.

Obsluha gramofonového přehrávače

- Zapojte přístroj do zástrčky adaptérem s 12V.
- Vybranou gramofonovou desku vložte na talíř. Nezapomeňte v případě potřeby nasadit adaptér na deskovou jehlu.
- Pomocí regulátoru rychlosti vyberte požadovanou rychlost přehrávání: 33 1/3, 45 nebo 78 UpM.
- Gramofon zapněte pomocí provozního tlačítka.
- Odstraňte ochranu z tónové jehly.
- Uvolněte zámek tónového raménka. Zvedněte raménko pomocí páky raménka.
- Přesuňte raménko k vnějšímu okraji desky. Vraťte páčku raménka do dolní polohy. Tónové rameno se pomalu spustí na desku a začne přehrávání.
- Požadovanou hlasitost nastavte regulátorem hlasitosti.
- Pokud chcete předčasně ukončit přehrávání, vypněte přístroj provozním tlačítkem nebo položte raménko zpět do držáku.

Poznámka: Neotáčejte talířem manuálně nebo jej nedržte rukama. Pokud talířem pohybuje nebo jím třesete, bez zajištění raménka pomocí raménkové svorky, může to vést k poškození.

Bluetooth – přehrávání

Přístroj zapněte provozním tlačítkem, automaticky se přepne na režim Bluetooth. Pokud právě přehráváte desku, položte tónové raménko zpět do držáku, poté se přístroj

automaticky přepne do Bluetooth režimu. Jakmile je přístroj v Bluetooth režimu, rozezní se potvrzovací tón. Poté musíte zapnout Bluetooth funkci na vašem mobilu a v nabídce Bluetooth názvů přístrojů vyberte „PIANO“, abyste vytvořili spojení mezi mobilním telefonem a gramofonem. Pokud je úspěšně vytvořeno spojení k přístroji, rozezní se signální tón. Nyní můžete přes Bluetooth poslouchat uloženou muziku ve vašem mobilním telefonu přes gramofon.

Pokud odpojíte Bluetooth spojení, přepne se přístroj automaticky na funkci Phono. Položte vaši oblíbenou vinylovou desku na deskový talíř a naveďte tónové ramínko na okraj desky. Poté můžete opět začít s přehráváním desky.

Poznámky

1. Nezapomeňte, že Bluetooth přístroj a gramofon nesmí být od sebe vzdáleny více než 10 metrů.
2. Prověřte, zda se v blízkosti nenechází jiné Bluetooth přístroje, které mohou rušit spojení signálu.
3. Gramofon nemůže být spárován s více Bluetooth přístroji najednou, ale může být propojen a přehráván jen pouze s jedním z nich. Nezapoměňte, aby nebylo s gramofonem aktivní žádné jiné zařízení při pokusu o připojení k zařízení Bluetooth.

Údržba a péče

Výměna deskové jehly

Při výměně deskové jehly postupujte tak, jak je znázorněno na obrázcích 1-8-

1. Tónové ramínko vezměte z držáku.
2. Sejměte ochranu zvukového systému, abyste mohli vytáhnout jehlu.
3. Zvukový systém odpojte lehce od základny.
4. Úplně odpojte zvukové linky od zvukového systému.
5. až 8. Chcete-li nainstalovat nový zvukový systém (novou jehlu), postupujte v opačném pořadí. Vložte zvukovou linku odpovídajícím způsobem a lehce zatlačte zvukový systém do zásuvky.

Poznámka

Při provádění této operace buďte extrémně opatrní, abyste nepoškodili raménko a zvukové linky.

Instalace nové systémové záznamové jehly

Postupujte dle obrázků 5 a 6



Poznámky

Doporučujeme Vám, čistit gramofonové desky antistatickým hadříkem, abyste si je mohli užívat dlouhou dobu a poslouchat je dlouhou dobu bez rušivých zvuků.

Z toho samého důvodu by měla být také pravidelně měněna snímací jehla (asi zhruba každých 250 provozních hodin).

Jehlu čas od času očistěte velmi jemným štětečkem namočeného do alkoholu (v pruzích zezadu dopředu přes snímač zvuku).

Pokud gramofon převážíte, měli byste dbát na následující body:

- Nasadte ochranný kryt na snímací jehlu.
- Zajistěte deskové rameno přídržnou sponou.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v návodu k obsluze a na obalu, Vás na to upozorňuje.