

# Ruční pračka

č. výrobku 6545025

## Uživatelská příručka

- 1) Ruční pračku postavte na rovný povrch, desku stolu nebo na podlahu.
- 2) Vložte oblečení dovnitř a přidejte tekutý prací prostředek. Pokud používáte prací prášek, před přidáním do oblečení jej nejprve rozpustíte ve vodě.
- 3) Přidávejte vodu, dokud nebude prádlo v pracím koši pokryto vodou, a zavřete víko.
- 4) Chcete-li zahájit praní, vložte kliku do otvoru ve středu víka (ujistěte se, že rukojeť směřuje ven) a pro praní otáčejte klikou ve směru šipky. Otáčejte asi 2 minuty. Nejlepších výsledků praní dosáhnete tím, že změníte směr otáčení po několika otáčkách (viz obrázek na zadní straně, jak nasadit kliku).
- 5) Chcete-li vypustit vodu, odstraňte silikonovou zátku ve spodní části stroje.
- 6) Při máchání prádla naplňte kbelík vodou a několikrát otočte rukojetí (která je stále nasazená pro praní), abyste z oblečení odstranili pěnu a nečistoty.
- 7) Chcete-li odstředovat, musíte vypustit veškerou vodu. Nyní vložte kliku do vnějšího odstředivého otvoru (rukojeť směřuje ven) a otáčejte klikou ve směru šipky po dobu 2 minut. Jak se rotace zvyšuje, odstřeďuje je přebytečná voda z oblečení. Otáčejte klikou asi 2 minuty. (Obrázky vkládání klik viz zadní strana).



*Je důležité správně vložit prací koš (D) zpět do kbelíku (E). Prací koš (D) lze vyjmout, ale je třeba dbát na jeho správné umístění zpět do kbelíku (E). Ujistěte se, že je tyč (G) zasunuta do otvoru pro tyč (H) ve spodní části vložky koše (D). Pokud jste prací koš (D) opět správně nasadili zpět, na místě s ním lehce pohněte rukou: když se šedé oběžné kolo na základně kbelíku (E) pohne, prací koš (D) je na svém místě.*

## Správné nasazení kliky



Proces praní + níže



Cyklus odstředování

Kliku lze vyjmout a umístit do jednoho ze dvou otvorů na horní straně krytu (B). U obou operací (praní nebo odstředování) se vždy ujistěte, že rukojeť směřuje ven.

## Pokyny pro praní

počet kusů na praní	množství vody	klika/rychlost	doba praní
1-2 kusy	6 litrů	1s/ot.	2 minuty
2-3 kusy	8 litrů	1s/ot.	2 - 3 minuty
3-4 kusy	10 litrů	2s/ot.	3-5 minut

## Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívejte vodu s teplotou přes 50 °C.
- Ruční pračku nezvedejte za kliku.
- Vždy úplně z přístroje vypusťte vodu.

## Pokyny k péči

Po použití ruční pračku důkladně vyčistěte čistou vodou.