

Univerzální nabíječka s USB

č. výrobku 136125671

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto přístroje. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Vlastnosti

- Profesionální univerzální akku nabíječka.
- Funkce nabíjení pro AAA-, AA-, C-, D- a 9 V blokové baterie.
- Funkce nabíjení pro Li-Ionové akku 18650, 18490, 17670, 17500, 14500, 10440.
- Integrované USB připojení pro nabíjení mobilních telefonů a jiných elektronických přístrojů.

Zobrazená akku a mobilní telefon nejsou součástí dodávky.

Důležité bezpečnostní pokyny

Aby se při použití elektronických přístrojů snížilo riziko požáru nebo zranění, měli byste přijmout preventivní opatření, mimo jiné včetně následujících:

- Používejte tento přístroj JEN pro účel, který je popsán v této příručce.
- Vždy nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky, nebo budete provádět čisticí nebo údržbové práce.
- Pro čištění krytu přístroje použijte vlhký hadřík vodou a s jemným roztokem nebo s čistivím prostředkem vhodným pro myčky. Poté kryt zcela vysušte.
- Pokud zjistíte na přístroji škody, přístroj NEPOUŽÍVEJTE.
- Přístroj NEPROVOZUJTE, pokud se v blízkosti přístroje nachází hořlavé nebo vznětlivé produkty nebo když jsou přítomny hořlavé výpary.
- Při každém pokusu o otevření přístroje, vyprší záruka. NIKDY nesahejte na přístroj mokrými rukama.
- Jak je uvedeno v příručce – do přístroje nevkládejte ŽÁDNÉ předměty. Přístroj udržujte mimo dosah vlasů, špíny a jiných cizích těles.
- **Pozor:** Aby se snížilo riziko elektrického šoku, smí být přístroj použit pouze ve vnitřních prostorách. K tomu si přečtěte prosím tuto příručku.
- **Pozor:** Vysoké napětí, přístroj uchovávejte výhradně mimo dosah dětí.

Popis přístroje

1. mínusový pól
2. nabíjecí prostor pro akku
3. plusový pól
4. přípojka USB
5. přípojka stejnosměrného proudu (DC)
6. nabíjecí přípojka pro 9-V akku

7. provozní ukazatel
8. LCD displej

Obsluha

Poznámka: V nabíjecím prostoru pro akku smí být současně nabíjeny různé typy akku. Mobilní telefony a jiné elektronické přístroje mohou být nabíjeny přes USB adaptér, i během nabíjení jakéhokoli typu baterie v prostoru pro baterie.

Krok 1

Zapojte dodaný síťový adaptér do síťové zástrčky ve vaší domácnosti.

Krok 2

DC přípojku síťového adaptéru připojte na nabíječku.

Krok 3

Akku, které chcete nabíjet, vložte do prostoru pro nabíjení a dbejte přitom na správnou polaritu +/-, jak je vyznačeno v prostoru. Současně můžete nabíjet různé typy akku. Univerzální nabíječka samostatně rozpozná, zda se jedná o NiCd- NiMH, alkalické nebo lithiové akku.

Poznámka: 3,6-V nebo 9-V lithiové akku nemohou být nabíjeny touto univerzální nabíječkou.

Krok 4

Poté, co vložíte akku do nabíjecího prostoru, bude na displeji zobrazeno, do kterého prostoru (1-5) byly vloženy, stejně tak stav nabití akku. Může to trvat pár sekund, než bude akku načtena a zobrazena. Během procesu nabíjení bude na displeji zobrazován blikající symbol akku a „CHG“. Jakmile je akku plně nabitá, svítí symbol konstantně a zobrazí se „OK“. Nyní můžete akku vyjmout.

Poznámka: V případě, že je akku poškozená a nelze již více nabíjet, bude na displeji zobrazeno „BAD“. V takovém případě se nepokoušejte akku znovu nabít. Poškozenou akku prosím řádně zlikvidujte.

Krok 5

Univerzální nabíječkou můžete také nabíjet Smartphony nebo jiné elektronické přístroje. K tomu potřebujete USB adaptér (není součástí dodávky). Pro nabití připojte Smartphone nebo jiný elektronický přístroj k USB přípojce na univerzální nabíječce. Nabíjecí funkce USB nebude zobrazována na displeji univerzální nabíječky.

Automatické vypnutí

Po 24 hodinách se přístroj automaticky vypne. Pokud chcete pokračovat v použití, jednoduše vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky a poté jej znovu zapojte.

Doba nabíjení

Doba nabíjení se liší podle značky a kapacity jednotlivých akkus. Následující tabulka může sloužit jako reference pro dobu nabíjení schodných velikostí/typů. Nejlepších výsledků docílíte, když prověříte stav nabití akku na LCD displeji.

typ akku	velikost baterie	kapacita akku	doba nabíjení
NiCd	AAA	400 mAh	0,8 hod.
	AA	800 mAh	1,8 hod.
	C	2200 mAh	4,9 hod.
	D	4400 mAh	9,8 hod.
NiMH	AAA	800 mAh	1,8 hod.
	AA	2300 mAh	5,1 hod.
	C	3300 mAh	7,3 hod.
	D	5000 mAh	11,1 hod.
alkalické	AAA	1,5 V	< 1,4 V /3,2 hod.
	AA	1,5 V	< 1,4 V /6,1 hod.
	C	1,5 V	< 1,4 V /7,2 hod.
	D	1,5 V	< 1,4 V /12 hod.
	9-V-blokové	200 mAh	7 hod.
lithiové	10440	3,7 V /400 mAh	1,5 hod.
	14500	3,7 V /1200 mAh	2,3 hod.
	18490	3,7 V /1400 mAh	4 hod.
	18650	3,7 V /2200 mAh	8 hod.

Dodatečné informace

- V nabíjecím prostoru této univerzální nabíječky mohou být nabíjeny jen NiCd (niklovo-kadmiové), NiMH (niklové hydridy kovů), alkalické a lithiové baterie. USB kompatibilní přístroje mohou být nabíjeny přes USB přípojku.
- Pro připojení přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Přístroj skladujte při pokojové teplotě. Extrémně nízké nebo vysoké teploty mohou přístroj poškodit.
- Před každým použitím odstraňte z přístroje nahromaděný prach, abyste si zajistili dobré spojení. Při vkládání akku dejte pozor na správnou polaritu +/-.
- Nezkoušejte nabíjet poškozené, prošlé, prosakující, rezavějící nebo rezavé akku. Před vložením vždy akku prohlédněte.
- Akku s 300 mAh nesmí být nikdy nabíjeny déle než 30 minut.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo do jiných kapalin.
- Baterie nebo akku nikdy nevhazujte do ohně. Baterie a kku musí být řádně zrecyklovány a podle místních a mezinárodních předpisů zlikvidovány.
- Baterie a akku vždy skladujte řádně a podle pokynů/předpisů výrobce.

Nabíjení přes USB

USB přípojka této univerzální nabíječky je kompatibilní s většinou Smartphonů, tabletů a jiným elektronickými přístroji, které lze nabíjet přes USB. Další informace ke kompatibilitě najdete v uživatelské příručce vašeho přístroje. Nenabíjejte proím více než 2 lithiové akku, když sučasně nabíjíte přístroj přes USB přípojku.

Likvidace starého přístroje

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, v příručce nebo na obalu, Vás na to upozorňuje.