

Čistič brýlí

č. výrobku 014627

Vibrující čisticí přístroj účinně odstraní nečistoty a prach z brýlí a slunečních brýlí. Mikro vibrace vysílají malé vlny, které odstraní nečistoty z brýlí. Čisticí přístroj se hodí také pro čištění šperků, voděodolných hodinek, klíčů, mincí a jiných malých předmětů, které chcete dezinfikovat.

Návod k obsluze:

Přístroj může být provozován přes USB kabel (součástí dodávky) nebo přes baterie (není součástí dodávky). Prostor pro baterie se nachází na spodní části přístroje.

1. Otevřete prostor pro baterie a vložte 3 baterie typu AA. Dejte při tom pozor na správnou polaritu (+/-).
2. Naplňte nádobku do 2/3 vodou a vložte dovnitř brýle nebo jiný předmět, který chcete dezinfikovat. Pro optimální výsledek můžete přidat pár kapek čisticího prostředku (prostředek na mytí nádobí, prací prostředek, antibakteriální prostředek a další...). Dbejte na to, aby čisticí prostředek nepoškodil citlivé materiály nebo antireflexní skla.
3. Jednou stiskněte tlačítko „ON“. Kontrolka se rozsvítí modře a 5 minut dlouhý proces mytí začíná o 1 sekundu později (pokud stisknete tlačítko dvakrát, doba čištění je 10 minut, pokud stisknete tlačítko 3x, bude doba čištění 15 minut). Krty zavřete tak, aby neunikala ven voda.
4. Přístroj se po ukončení vybraného čisticího procesu automaticky vypne. Pokud jste použili nějaký čisticí prostředek, opláchněte brýle před použitím čistou vodou. Pokud chcete proces mytí předčasně ukončit, otevřete víko a stiskněte jednou tlačítko „ON“, abyste přístroj vypnuli.

Pozor:

Nevystavujte přístroj teplu a ani přímému slunečnímu záření a skladujte jej v místnostech mimo dosah vlhkosti a prachu.

Prostor pro baterie nesmí přijít do kontaktu s vodou a ani s jinou kapalinou.

Při používání vždy umístěte přístroj vodorovně.

Přístroj není vhodný pro čištění předmětů, které nejsou vodotěsné (mobily, hodinky, které nejsou vodotěsné atd.).

Přístroj uchovávejte výhradně mimo dosah dětí.

Nebezpečí z baterií:

Vždy vyměňte všechny baterie, nikdy nepoužívejte dohromady nové a vypotřebované baterie. Nepoužívejte různé typy baterií, baterie různých značek nebo baterie s rozdílnou kapacitou. Při výměně baterií dejte pozor na správnou polaritu (+/-). Baterie vyjměte z přístroje, pokud jsou vypotřebované nebo pokud přístroj delší dobu nepoužíváte. Předejdete tak škodám, které by mohly vzniknout únikem kapaliny z baterií. Baterie, které nelze nabíjet, nesmějí být nabíjeny. Připojovací kontakty nesmí být zkratovány.



- Likvidace přístroje:

Evropská směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU (WEEE) požaduje, aby domácí spotřebiče nebyly likvidovány s běžným domácím odpadem. Použité přístroje by měly být likvidovány odděleně s tříděným odpadem, aby se zajistila recyklace materiálu. Snižují se tím dopady na lidské zdraví a životní prostředí.