

Paso

Paso Doble (špan.) = taneční interpretace býčích zápasů

Neexistuje žádný mužský tanec než Paso Doble, což je hra torera s červenou látkou-dokonalá směs temperamentních pohybů a cílených podnětů. Masturbátor **Paso** je erotickým doplňkem pro každého muže, který chce zažít příjemný sólový tanec a dovést své mužství k vyvrcholení stimulujícími 7- úroňovými vibracemi. Navíc téměř 25 cm dlouhý a cca 3,8 cm úzký a cca 15 cm hluboký tunel s nopy slibuje v této hře-na rozdíl od býčích zápasů-vždy šťastný konec!

Jednoduchou manipulaci udává tón: po vložení dodaných baterií stačí hračku zapnout a cítit jemný rytmus první vibrační úrovně motorického tria. Nová řídicí jednotka vám pak dává možnost vybrat si sedm jemných vibračních rytmů stisknutím tlačítka, zatímco LED displej vám ukáže, kde se na stupnici nacházíte: zda mírné, rychlejší nebo pulzující 4/4 taktu – co se zde počítá, je hudební a sexuální potěšení!

Masturbátor verze 01 03.2018

Informace pro zákazníky

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. S tímto výrobkem můžete strávit hodiny radosti sami nebo ve dvojici se svým partnerem, používat jej jako masážní nebo stimulační zařízení při masturbaci nebo před nebo během milování.

Abyste si tento výrobek mohli užívat po dlouhou dobu, žádáme vás, abyste si přečetli všechny informace o bezpečném a optimálním používání a uschovali je pro budoucí použití. Pokud je to možné, uschovejte také obal od výrobku, protože může obsahovat další informace o výrobku nebo o bateriích nebo o dobíjení.

Bezpečnostní pokyny

- Skladujte výhradně mimo dosah dětí, aby nedošlo k vdechnutí malých dílů.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo na podrážděnou kůži.
- Výrobek nepředávejte třetí straně, aby se předešlo nemocím a infekcím.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, aby se předešlo alergickým reakcím (například na latex či jiné).
- Ihned zanechte aplikace, pokud se vyskytne nepříjemné podráždění kůže, případně pokud se vyskytnou tělesné obtíže.
- Výrobek nezmrazujte nebo nenahřívejte.
- Výrobek není určen pro komerční použití.
- Dbejte na bezpečné používání výrobku, aby se předešlo zranění. Použití je na vlastní nebezpečí.
- Škody a nehody, které vzniknou nevhodnou manipulací a nerespektováním bezpečnostních pokynů, nebude přebírána žádná zodpovědnost.

Všeobecné informace

- Výrobek používejte jen při dobrém tělesném rozpoložení.

- Použití výrobku s sebou nese i určité nebezpečí.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím výrobek vyčistěte teplou vodou a mýdlem. Aby se předešlo škodám na výrobku, dejte si případně pozor na to, aby do prostoru pro baterie nevnikla žádná voda.

Případně:

- Před prvním použitím namontujte jednotlivé komponenty výrobku. Informace k montáži najdete na obalu výrobku.
- Výrobek nabijte nebo vložte (přiložené) baterie. Informace pro výměnu baterií nebo pro nabití akku najdete na obalu výrobku.

Použití

1. Po otevření výrobku odstraňte víčko.
2. Případně vložte vibrátor do výklenku určeného k tomuto účelu.
3. Naneste dostatečné množství lubrikantu do rukávu a otvor produktu a na penis.
POZNÁMKA: Aby se předešlo škodám na materiálu, používejte výhradně lubrikant na vodní bázi.
4. Zaveďte ztopořený penis do výrobku.
5. Aby byl penis stimulován vnitřní strukturou, pohybujte výrobkem sem a tam.
POZNÁMKA: Aby se zvýšilo tření na penisu, obejměte případně rukáv pevněji. Vnitřní průměr se zmenší.
6. Aby se zvýšil podtlak uvnitř výrobku, zavřete případně částečně nebo kompletně prstem otvor na druhém konci výrobku.

Případně (jinak pokračujte krokem 10):

7. Pro zapnutí vibrací zapněte výrobek na ovládací jednotce.
8. Pro případnou změnu stupně vibrací, stiskněte otočte nebo opatrně posuňte ovládací jednotku.
9. Pro vypnutí vibrací po použití, stiskněte otočte nebo opatrně posuňte ovládací jednotku do počáteční pozice.
10. Výrobek pomalu odstraňte z penisu.

Možnosti (případně):

- Některé masturbátory jsou oboustranně použitelné a disponují dvěma otvory, kterými se do nich může vniknout.
- Některé masturbátory disponují funkcí rotace. Pro zapnutí/vypnutí této funkce se dotkněte řídicí jednotky.
- Některé masturbátory disponují funkcí nárazů. Pro zapnutí/vypnutí této funkce se dotkněte řídicí jednotky.
- Některé masturbátory disponují funkcí nafukovací kuličky. Aby se zvýšilo tření na penisu, stiskněte opakovaně nafukovací kuličku. Rukáv se nafoukne a vnitřní průměr masturbátoru se zmenší.
- Některé masturbátory mají přísavnou nožičku, kterou výrobek můžete připevnit na hladký, čistý a suchý povrch. Tak zůstanou vaše ruce volné na dodatečnou stimulaci.

Pokyny k péči

- Nechte výrobek po každém použití vychladnout, než jej uklidíte.
- Po každém použití výrobek vyčistěte. Postupujte následovně:
 1. Vyjměte výrobek z pouzdra.
 2. V případě potřeby vyjměte vibrátor.
 3. V případě potřeby výrobek obraťte naruby.
 4. Namydlete povrchy.
 5. Povrchy opláchněte teplou vodou.
POZNÁMKA: Aby se předešlo škodám na přístroji, dejte pozor na to, aby případně nevnikla do prostoru pro baterie žádná voda.
 6. Povrchy osušte hadříkem, který nepouští žmolky.
 7. V případě potřeby povrchy dezinfikujte a znovu je usušte.
 8. V případě potřeby otočte povrch zpět do výchozí polohy a opakujte kroky 4 až 6.
- Výrobek skladujte čistý, chladný a suchý. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření!
- Aby se předešlo chemickým reakcím, uchovávejte výrobek samostatně, a ne dohromady s jinými výrobky z rozmanitých materiálů.

POZNÁMKA: Další pokyny k péči najdete případně na obalu výrobku.

Poznámka pro přiložený síťový adaptér/nabíječku

Síťový adaptér/nabíječka není určena k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo nedostaly pokyny, jak má být síťový adaptér/nabíječka být použita. Děti musí být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou se síťovým adaptérem nebo s jeho jednotlivými díly síťového adaptéru/nabíječky hrát.

Poznámky k likvidaci

Obalový materiál a staré přístroje nevyhazujte, ale odevzdejte je k recyklaci. Staré přístroje prosím odneste do příslušného sběrného dvora podle státní legislativy a směrnice 2012/19/EG a 2006/66/EG.

Označení přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, abyste tento výrobek odevzdali na sběrných místech pro elektroodpad, za účelem jeho recyklace pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste se zákona povinen vypořádané baterie vrátit, například na veřejných sběrných místech nebo tam, kde byly baterie koupeny. Baterie daného typu nám můžete po použití také bezplatně vrátit. Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickými symboly

- Pb = baterie obsahují více než 0,004 hmotnostních procent olova
- Cd = baterie obsahují více než 0,002 hmotnostních procent kadmia
- Hg = baterie obsahují více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Lithiové baterie a sady baterií všech systémů musí být navráceny pouze ve vybitém stavu. Pro ochranu před zkratem při neúplném vybití jsou u těchto typů póly baterií před navrácením případně izolovány lepicímu proužky.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším výrobkem a doufáme, že bude naplněno Vaše očekávání.