

Samonafukovací sněhulák

54111

PŘÍRUČKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Všeobecné poznámky

- Před použitím si pečlivě přečtěte příručku.
- Tuto příručku dobře uschovejte. Při předávání produktu třetí osobě, předejte spolu s výrobkem i všechny přílohy.
- Výrobek používejte výhradně k určenému účelu. Jiné použití nebo změny na výrobku jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zraněním nebo ke škodám. Za škody vzniklé nevhodným použitím nepřebírá výrobce žádnou zodpovědnost.
- Výrobek není vhodný ke komerčnímu použití.

Bezpečnostní pokyny

! v trojúhelníku – VAROVÁNÍ

Nebezpečí ohrožení života a nehod pro malé děti a děti! Nenechávejte nikdy děti bez dozoru s obalovým materiálem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Malé díly mohou být vdechnuty! Děti často podceňují nebezpečí!

Pokyny pro instalaci

- Výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití, ale je třeba dodržovat níže uvedené informace:
- Dmychadlo se svými sacími otvory je umístěno ve spodní části nafukovací figurky. Tyto otvory nesmí být zakryty. Kromě toho byste měli vyčistit místo instalace od volného materiálu (listí, tráva, písek, sníh atd.), který by mohl být nasát ventilátorem!
- Napájecí zdroj se zástrčkovým připojením k napájecímu vedení by se měl nacházet v suché vnitřní místnosti.
- V oblasti ventilátoru je otvor na zip pro rychlé vyfouknutí postavy. Před použitím se ujistěte, že je uzavřený.

Uvedení do provozu

- Figuru a napájecí zdroj vyjměte opatrně z obalu.
- Rozložte figurku opatrně na zemi na požadované instalační místo. Dejte při tom pozor, abyste nepoškodili obal.
- Napájecí zdroj zapojte do zásuvky. Dmychadlo začne s nafukováním figurky a LED svítí.
- Dmychadlo nejprve mírně nadzvedněte, aby mohlo nasát dostatek vzduchu. Jakmile je figurka dostatečně nafouknutá, dmychadlo visí nad zemí.
- Nafouknutí figurky trvá několik minut. Když je figurka zcela nafouknutá a postavili jste ji ven, měla by být zajištěna proti větru pomocí připojených háček a lan. Ve spodní části jsou čtyři poutka, kterými se zasouvají háčky. Ve středu figurky jsou tři další průchodná místa, na která se připojí tři lana. Druhý kraj lana je upevněn zbývajícím

hákem. Háky budou zaraženy do země. Na terase nebo na balkoně připevněte připevněte figurku pomocí lan, například na parapet.

- Dejte pozor na to, aby byly lana a háky dostatečně napnuty, aniž by došlo k poškození obalu.

Poznámka: Pokud byl adaptér vytažen ze zásuvky, figurka znovu spadne a LED zhasnou.

Odstranění problémů

Pokud již figurku nenafukuje běžící dmychadlo, pravděpodobně je v obalu díra.

Toto poškození najděte. Malý otvor se nechá zalepit látkovou lepicí páskou. Při větším otvoru se doporučuje jej nejprve sešít jehlou a nití. Poté by měl být utěsněn látkovou lepicí páskou.

Technická data

- výška: ca. 180 cm
- včetně síťového adaptéru
- vstup: 230 V – 50 Hz
- výstup: 12 V-, 700 mA, max. 8.4 W

Symbol přeškrtnuté popelnice – POZNÁMKY K LIKVIDACI

Elektrické a elektronické přístroje nepatří do domácího odpadu. Pokud již nebudete přístroj používat, informujte se na svém obecním úřadě o správné likvidaci elektro-šrotu podle směrnice WEEE 2012/19/EU.