

Multi-sekáček

č. výrobku: 849941

Příručka

Úvod

Před prvním použitím se s výrobkem dobře seznámte. Přečtěte si prosím pozorně následující příručku a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek pouze tak, jak je popsáno a pro specifikované oblasti použití. Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě. Pokud budete výrobek předávat třetím osobám, předejte spolu s ním také všechny dokumenty.

Zamýšlené použití

Výrobek používejte pouze na sekání cibule nebo podobných věcí. Jiné použití nebo změny na výrobku jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zraněním a ke škodám. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Výrobek není určen pro komerční použití.

Bezpečnostní pokyny

- Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem, mohlo by dojít u udušení dítěte!
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí! Hrozí nebezpečí poranění!
- Nikdy se nedotýkejte nože! Hrozí nebezpečí poranění!

Návod na použití

- Před prvním použitím nebo po delší době nepoužívání výrobek pečlivě opláchněte teplou vodou a díly opatrně osušte hadříkem.
- Nože umístěte do nádoby. Naplňte nádobu požadovanou zeleninou/obilninami/atd. Nádobu nepřepĺňujte!
- Nádobku zavřete víkem a nechte jej zaklapnout.
- Nyní můžete otáčet knoflíkem tam a zpět. Čím více točíte, tím je obsah jemnější.

Čištění a péče

- Řezné nože čistěte pod tekoucí vodou a dávejte pozor, abyste se o ostré nože neporežali. Hrozí nebezpečí zranění!
- K sušení používejte měkký hadřík, který nepouští vlákna.
- Lze mýt v myčce v horní přihrádce!

Technická data

- materiál: plast a nerezová ocel
- rozměry: (průměr x výška) ca. 11 x 9 cm