

OCHRANNÁ FÓLIE NA OKNO PROTI SLUNCI

Návod - viz. obrázky:

1. Důkladně očistěte okno i rám.
2. Nastříkejte na okno rovnoměrně trochu vody smíchané s čisticím prostředkem na sklo. Směs nastříkejte i z obou stran fólie, díky tomu se vám bude lépe umísťovat na dané místo.
3. Fólii nastříhanou na požadovaný rozměr přitiskněte na vnitřní stranu okenní tabule. Za pomoci gumové stěrky vyhladte případné vzduchové bubliny směrem od středu ven.
4. Pomocí řezacího nože nebo žiletky odřežte přebytečnou fólii pomocí pravítka.

POZOR: Není vhodné pro tepelně izolační skla, autoskla a skleníky.