

## Zahradní teploměr

Katalog. číslo: 620733

Návod:

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního produktu. Prosím přečtěte si pozorně všechny informace v tomto návodu dříve, než s produktem začnete manipulovat. Tento návod uchovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

1. Teploměr s displejem maximální a minimální teploty
  - Může fungovat jak uvnitř, tak ve venkovních prostorech.
  - Rozsah teplot: -40°C až +50°C
  - Použijte 2x 1.5 V AAA baterie
2. Vložení baterií
  - Otevřete schránku na baterie.
  - Vložte 2x AAA baterie, dodržte +/- polaritu
  - Zavřete schránku na baterie
3. Použití
  - Horní část teploměru zobrazuje maximální a minimální denní teplotu. Minimální teplota je zobrazena nalevo a maximální napravo
  - Display ve spodní části teploměru zobrazuje aktuální teplotu.
  - Stisknutím a držením tlačítka MEM po 3 vteřiny smažete uloženou minimální a maximální teplotu.
  - Pokud jsou vyměněny baterie, paměť se automaticky vymaže.
  - Stiskněte tlačítko °C/°F na změnu zobrazení °Celsia a °Fahrenheit.