

Digitální keramické topení

č. výrobku 2691

Příručka

Vážení zákazníci,

Velmi nás těší, že jste se rozhodli pro digitální keramické topení. Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte příručku a pečlivě ji uschovejte. Při předávání přístroje jiné osobě musí být spolu s přístrojem předán i tento návod. Výrobce a dovozce nepřebírají žádnou zodpovědnost, pokud nebudou respektovány pokyny uvedené v této příručce! V souvislosti s dalším neustálým vývojem si vyhrazujeme právo kdykoli změnit produkt, obal nebo průvodní dokumenty.


Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte náš zákaznický servis na emailové adrese:

kundenservice@hsphanseshopping.de


Rozsah dodávky a popis přístroje

- digitální keramické topení
- příručka

1. ovládací panel
2. kontrolka
3. vývod vzduchu
4. přívod vzduchu
5. hlavní spínač



Ovládací panel



! Všeobecné informace

- Před prvním použitím: Keramické topení vyjměte opatrně z obalu a zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a nemá žádné poškození.
- Tento přístroj je určen výhradně pro vytápění místností.
- Keramické topení je pro použití v suchých vnitřních prostorech.
- Dejte pozor na to, aby si děti s přístrojem nehrály.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti.
- Přístroj je určen pro soukromé použití, nikoliv pro komerční použití.
- Používejte přístroj pouze tak, jak je popsáno v této příručce.
- Přístroj nesmí být používán osobami, které nejsou v dobrém stavu nebo nemají žádné zkušenosti nebo znalosti s obluhou přístroje nebo si důkladně nepřečetli příručku.
- Opravy všech typů poškození přístroje, smí provádět pouze autorizovaní prodejci.
- Ze záruky jsou vyloučeny všechny vady, které jsou způsobeny nesprávným zacházením, poškozením nebo pokusy o opravu. Toto platí i pro běžné opotřebení.

! Bezpečnostní pokyny

Přečtete si pečlivě tyto pokyny. Nesprávné použití může vést k těžkým popáleninám nebo k úrazu elektrickým proudem!

- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Hrozí nebezpečí udušení!
- Nikdy nenechávejte keramické topení bez dohledu, pokud je připojeno k síti.
- Nepoužívejte přístroj k sušení oblečení, bot nebo jiných předmětů.
- Přístroj udržujte mimo dosah vody. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Nikdy se nedotýkejte elektrického přístroje, pokud spadne do vody. Ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Samotný přístroj, napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody.
- Nejprve přezkoušejte přístroj na případná poškození, než jej uvedete do provozu. Pokud má přístroj viditelné poškození, nesmí být použit.

- Nepoužívejte přístroj, pokud měl chybnou funkci nebo spadl do vody.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje, kabelu a zástrčky vlhkými rukama.
- Do přístroje nestrkejte žádné kovové předměty, abyste předešli elektrickému šoku.
- Mřížka u vývodu vzduchu na keramickém topení je během provozu horká! Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých předmětů. Dejte pozor na to, aby nedošlo k přímému kontaktu s mřížkou.
- Nechte dostatečný odstup pro přívod vzduchu (alespoň 10 cm).
- Přístroj nezakrývejte! Aby se předešlo požáru, nesmí být blokovány otvory pro přívod a odvod vzduchu. Topení nepoužívejte na měkkém povrchu (například na posteli), kde by mohly být blokovány vzduchové otvory.
- Přední stranu topení postavte minimálně 90 cm od hořlavých materiálů jako je nábytek, polštářky, ložní prádlo, papíry, oblečení a závěsy a udržujte tyto materiály daleko od stran a blízkosti topení.
- Nepoužívejte přístroj, pokud jsou ve vzduchu vznětlivé plyny.
- Udržujte dostatečný odstup od zdrojů tepla, jako jsou kamna nebo trouby.
- Vždy nejprve přístroj vypněte, než vytáhnete zástrčku ze zásuvky.
- Při odpojování od sítě vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.
- Přístroj nesmí být používán venku.
- Tento výrobek je vhodný pouze pro dobře izolované místnosti nebo pro příležitostné použití.

Obsluha

Upozornění: Mřížka u vývodu vzduchu na keramickém topení je během provozu horká! Nikdy se mřížky nedotýkejte, dokud nevychladne.

Poznámka: Přístroj disponuje funkcí automatického vypnutí, pokud se přístroj převrhne.

Provoz

1. Zapojte topení do zásuvky (220-240V) a nastavte hlavní spínač na zadní straně přístroje do pozice „I“.
2. Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko Standby. Kontrolka začne svítit a přístroj začne hned topit.
3. Stisknutím tlačítka „MODE“ můžete měnit tři různé topné variace:
 - jedno červené světlo: teplý
 - dvě červená světla: horký
 - tři modrá světla: studený (pouze ventilace)
4. Tlačítkem + a – nastavíte požadovanou teplotu (mezi 16 stupni Celsia a 37 stupni Celsia). Toto se zobrazí na LED displeji.

Poznámka: Během topení přístroje bude zobrazována aktuální okolní teplota.

5. Stisknutím tlačítka „TURN“ se automaticky otočí keramické topení v úhlu 70 stupňů. Opětovné zmáčnutí funkci vypne.
6. Dalším zmáčknutím tlačítka Standby přístroj opět vypnete.

Poznámka: Po vypnutí tlačítkem Standby větrák ještě pár sekund pracuje, aby se přístroj ochladil. Po úplném vypnutí přístroje nastavte hlavní spínač do pozice „0“. (Nejprve přístroj vypněte přes tlačítko Standby, aby mohl přístroj vychladnout.)

Nastavení časovače

Keramické topení je vybaveno časovačem, kterým lze nastavit automatické vypnutí.

1. Zapněte přístroj.
2. 5 sekund podržte zmáčknuté tlačítko „MODE“ pro přejítí do funkce nastavení časovače. Na displeji se objeví H a bliká číslo 0.
3. Tlačítkem + a – nastavte požadované hodiny (až do 9 hodin). Toto bude zobrazeno na displeji. Po několika sekundách se automaticky převezme funkce časovače. Displej bude střídavě ukazovat aktuální teplotu a nastavený časovač.

Čištění a skladování

- Keramické topení pravidelně čistěte, abyste tak zajistili optimální funkci.
- Přístroj a síťovou zástrčku nedržte v žádném případě pod vodou. Tím by mohla kapalina vniknout dovnitř a keramické topení by se poškodilo.
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- K čištění přístroje nepoužívejte drsné nebo žíravé čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Nedávejte přístroj do myčky.
- Nechte přístroj neprve zcela vychladnout, než jej budete čistit nebo uskladňovat.
- Přístroj a jeho příslušenství skladujte výhradně mimo dosah dětí a zvířat na suchém a mrazuvzdorném místě, mimo dosah slunečního záření.

Technická data

Provozní napětí: 220 – 240V – 50-60 Hz

Výkon: 1200W

Třída ochrany: třída 2

IP-ochrana: IP0.

Oscilační provoz: 70 stupňů

Jméno modelu: PTC-2018 / 2691

údaj	symbol	hodnota	jednotka
tepelný výkon			
nominální tepelný výkon	<i>P_{nom.}</i>	1,2	kW
minimální emise tepla (orientační)	<i>P_{min.}</i>	0	kW
trvalý tepelný výkon	<i>P_{max.c}</i>	1,2	kW
spotřeba pomocné energie			
při jmenovitém tepelném výkonu	<i>el.max</i>	0,000	kW
při minimální emisi tepla	<i>el.min</i>	0,000	kW
v pohotovostním režimu	<i>el.sb</i>	0,001	kW

údaj	jednotka
Typ tepelného příkonu, pouze pro lokální topná tělesa s elektrickým zásobníkem (vyberte jednu možnost).	
Manuální ovládání topení, s integrovaným termostatem.	Ne
Manuální řízení tepelného zatížení s hlášením tlaku v místnosti nebo venkovní teploty.	Ne
Elektronické řízení tepelného zatížení s hlášením tlaku v místnosti nebo venkovní teploty.	Ne
Odvod tepla podporovaný ventilátorem.	Ne
Typ výdeje tepla/regulace pokojové teploty (vyberte jednu možnost).	
Jednostupňový topný výkon a žádný regulátor teploty.	Ne
Dva nebo více manuálních stupňů, žádný regulátor teploty.	Ne
S mechanickým regulátorem termostatu.	Ne
S elektronickým regulátorem teploty.	Ano
Elektronický regulátor teploty plus denní časovač	Ne
Elektronický regulátor teploty plus týdenní časovač	Ne
Další možnosti ovládání (možné je více možností).	
regulátor pokojové teploty, s detekcí přítomnosti	Ne
regulátor pokojové teploty, s rozpoznáním otevřeného okna	Ne
s možností ovládání intervalů	Ne
s adaptivním řízením startu	Ne
s omezením pracovní doby	Ne
se senzorem černé lampy	Ne

Likvidace

Obalový materiál zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí a odneste jej do sběru recyklovatelného materiálu.

Tento přístroj podléhá evropské směrnici 2012/19/EU pro staré elektrické a elektronické přístroje (OEEZ). Přístroj nevyhazujte do běžného domácího odpadu, ale zlikvidujte jej šetrně k životnímu prostředí prostřednictvím oficiálně schválené společnosti pro likvidaci odpadu.