

# Elektrický pilník na nehty


č. výrobku 144782023

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*



**Než začnete:**



**Poznámka:** Při broušení nehtu směřujte prst touto stranou nahoru.

**Obsluha**




Otevřete prostor pro baterie pomocí záklapky na straně.




Do prostoru pro baterie vložte 2x baterii AAA. **Pozor:** Dávejte pozor na správnou polaritu +/-.




Posunutím přepínače mírně doleva nebo doprava výrobek zapnete nebo vypnete.



Výrobek držte vrchní stranou nahoru a zasuňte nehet do otvoru.



Otočte prstem vlevo a vpravo, aby měl nehet zakulacený tvar.



Pokud chcete vysypat prach z nehtů, vytáhněte levou rukojeť z pravé strany.

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

- Výrobek je určen výhradně pro broušení nehtů a čepel je velmi ostrá a přesná. Nevkládejte prosím do otvoru pro broušení cizí tělesa.
- Nikdy neponořujte přístroj do vody nebo do jiných kapalin, aby nedošlo k chybě na elektrickém obvodu. Přístroj není voděodolný. Držte prosím přístroj zásadně mimo dosah vody.
- Pilník udržujte vždy zcela suchý. Neskladujte jej ve vlhkém prostředí a nenechte do něj vniknout vodu nebo jiné kapaliny.
- Nikdy se nepokoušejte pilník upravovat, rozebírat nebo opravovat – hrozí zde riziko zranění a elektrického šoku. V případě, že je zapotřebí oprava, odneste prosím přístroj do kvalifikované odborné dílny.
- Nikdy příliš netlačte na jedno místo a nikdy nepoužívejte pilník na jednom místě příliš dlouho. Nebruste nehet déle než 2-3 sekundy, aby nedošlo k nadměrnému zabroušení nehtu.
- Pilník není hračka. Nepoužívejte výrobek pro péči o nehty u dětí a skladujte výrobek výhradně mimo dosah dětí.
- Ihned zanechte používání, pokud Vám přístroj způsobuje bolest nebo podráždění.
- Výrobek je určen jen pro domácí použití.

### **Technická data**

- popis výrobku: elektrický pilník na nehty
- provozní napětí: 3 V DC
- provoz na baterie: 2 x AAA baterie
- rozměry: 81 x 81 x 27 mm

### **Likvidace starých přístrojů**

Tento výrobek nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnutého koše na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.

