

PROFI-PUMPA

Vážení zákazníci, blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku a věříme, že Vám bude dobře sloužit.

Bateriemi napájená čerpací pumpa

Popis obrázku A:

BATTERY CASE = pouzdro na baterie

SWITCH = přepínač

TURN COUNTER CLOCKWISE

= otáčet proti směru hodinových ručiček

BATTERIES = baterie

Popis obrázku B:

ON/OFF = zapnuto /vypnuto

DISCHARGE HOSE = vypouštěcí hadice

LIQUID = kapalina

SUCTION END = sací konec

NÁVOD K OBSLUZE

Vložte 2 ks baterií velikosti D (R20), tak jak je znázorněno na obrázku A (nejsou součástí výrobku).

Obrázek B –

1. Ponořte sací konec čerpadla do kapaliny.
2. Vložte vypouštěcí hadici do nádoby odpovídajícího objemu přečerpávaného množství kapaliny.
3. Nastavte přepínač do polohy ON a čerpací proces započne. Dávejte pozor, aby nádoba nepřetekla.

Varování týkající se baterií.

- Nedobíjecí baterie nesmí být dobíjeny
- Používejte společně baterie stejné velikosti a značky
- Nemíchejte baterie alkalické, standardní (karbon-zinek) a dobíjecí (nikel-kadmium)
- Nemíchejte staré a nové baterie
- Vyjměte včas staré baterie
- Vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nebudete používat

VAROVÁNÍ:

- Nenechávejte přístroj běžet naprázdno, zapněte jej, až bude sací konec ponořen do kapaliny
- Čerpadlo po použití neotáčejte
- Tělo čerpadla s bateriemi držte vždy výše než nádobu, do které přečerpáváte tekutinu
- Po použití čerpadlo opláchněte vodou
- Přístroj skladujte až poté, co zcela oschne

POZNÁMKA:

V případě, že tekutina zůstane v trubici, tak vyteče přepadovým otvorem. Pozor na potřísnění rukou odtékající tekutinou. Pozor na nebezpečí ohně, pokud přečerpáváte hořlavé tekutiny.