

Šídlo

Instrukce

1. Jehla (A) , děrovátko (B) , šroubovací klíč (C) , nachází se ve středu šítka, jednoduše je odšroubujete na zadním dílu.
2. Díly vyjmete a kryt opět našroubujete
3. Uvolněte pomocí šroubovacího klíče (C) šroub (E) a zasadte jehlu nebo děrovátko. Připevněte šroub.
4. Uvolněte závit od cívky a navlečte ve zúžení nit.

Upozornění : Držte jehlu pořád od těla.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

1. Protáhněte jehlu tak, aby nit směřovala dozadu.
2. Odmotejte nit cca 30-45cm.
3. Držte cívku ukazováčkem pevně a zasuňte nit do první dírky. Vytáhněte nit skrz otvor. Viz krok 1
4. Držte konec nitě pevně a vytáhněte jehlu z prvního otvoru a strčte ji do druhého otvoru. Vytáhněte jehlu o cca 0,5cm zpět. Dostanete smyčky na zadní straně tkaniny, viz. krok 2.
5. Protáhněte konec nitě skrz tyto smyčky, viz. krok 3.
6. Držte konec nitě pevně a vytáhněte jehlu z druhého otvoru. Steh je perfektní.
Krok 2 a 3 pořád opakujte, dokud nejste hotovi.