



643498 Stříkací mop

Návod k použití:

1) Spojte části dvoudílné tyče za pomoci zarážky, přesvědčte se o správném zacvaknutí.



2) Na spodní část mopu za pomoci zacvaknutí zarážky upevněte tyč. Mikro vláknovou náhradu za pomoci suchého zipu připevněte na spodní stranu plastové plochy mopu pro připravenost k vytírání.



3) Odšroubujte víčko s doplňovací nádržky.



4) Nádržku doplňte vodou nebo běžný přípravek na podlahy a dlažby. Pokud používáte čisticí roztoky, vždy naředte s vodou dle instrukcí na obalu výrobku výrobce. Většina výrobců doporučuje malé dávkování (cca 2 lžíce) na objem nádržky. Zašroubujte zpět pevně víčko a protřepejte obsah. Nikdy nepoužívejte neředěný čistič. V nádobce neskladujte vodu s koncentrátem. Po každém vytření je nutné vyčistit a vysušit.



5) Stiskněte páčku pod horním madlem k uvolnění kapaliny z nádržky (formou mlžného postřiku) na podlahu. Kapalina je rozstříkována před Mikro vláknovou podložku, na kterou se automaticky nanese a kterou budete snímat nečistoty z podlahy.



6) Po dokončení můžete Mikro vláknovou náhradu odlepit od plochy mopu a umýt případně vyprat na teplotu max. 40 °C a znovu opakovaně použít.

