

# LED fontána „Drak“

č. výrobku 145 377 304

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Před prvním uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a věnujte pozornost obzvláště bezpečnostním pokynům. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

**Tento přístroj se smí propojit a použít jen s dodanou pumpou.**

### Poznámky

1. Do kontaktu s vodou by mělo přijít pouze čerpadlo a elektrický napájecí kabel, který je spojuje. Zástrčka nebo jiné části přístroje, by za žádných okolností neměly přijít do kontaktu s vodou.
2. Přístroj nezapojujte, pokud jsou části výrobku poškozené nebo nefungují. Nechte přístroj prověřit a případně opravit od odborného personálu.
3. Dejte pozor na to, aby podél síťového kabelu k zástrčce, netekla žádná voda.
4. Nenechávejte běžet pumpu, pokud není zcela pokryta vodou. Tímto by mohla být pumpa poškozena. Pumpu zcela pokryjte vodou, poté zapojte zástrčku do zásuvky. Na začátku se může stát, že nebude přístroj pumpovat žádnou vodu, protože se v pumpě a stejně tak v nádržce, bude nacházet vzduch. V takovém případě vytáhněte zástrčku na krátkou chvíli ze zásuvky a opakujte postup.
5. Nepotřebný napájecí kabel zastrčte, aby se předešlo nehodám.
6. Přístroj smí být uveden do provozu pouze dospělou osobou. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
7. Fontánu postavte na voděodolný povrch.
8. Síla pumpy musí být individuálně nastavena tak, aby bylo pumpováno dostatečné množství vody, ale aby voda nestříkala ven z vodní nádržky.


### Údržba

- Pumpu používejte jen s destilovanou vodou, aby se předešlo usazování vodního kamene.
- Údržba přístroje není potřeba, pokud dodržovány pokyny k obsluze.
- Pokud se nachází ve větracích otvorech pumpy zbytky, odpojte pumpu od všech zdrojů energie a propláchněte pumpu pod čistou tekoucí vodou.

### Montáž

1. Připojte čerpadlo k vodní hadici, která je přístupná zadním otvorem.
2. Umístěte čerpadlo do zadního otvoru a otvorem naplňte fontánu vodou. Dejte prosím pozor na to, aby byla pumpa zcela pokryta vodou, ale aby voda nepřetékala.
3. Zastrčte zástrčku pumpy do zásuvky.
4. V případě potřeby přidejte trochu vody, aby bylo čerpadlo během provozu zcela pokryto vodou.

popis výrobku zleva ve směru hod. ručiček: kryt pouzdra, držák hnacího kola, hnací kolo, kryt pumpy, trafo, LED, regulátor pro nastavení průtoku vody



### Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.