

LED zahradní fontána „Maják“

č. výrobku 135 624 138

Příručka

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Před prvním uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a respektujte prosím obzvláště bezpečnostní pokyny. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.

Zamýšlené použití

- Solární osvětlení je určeno pro trvalý provoz ve venkovním prostředí.
- Použití jen pro soukromé účely!
- **POZOR:** Použití v podnicích nebo v průmyslu, změny na přístroji nebo použití dílů, které nebyly testovány a schváleny výrobcem, mohou vést k nepředvídatelným škodám a nehodám!

Bezpečnostní pokyny

- Přístroj smí být použit pouze v případě, že není poškozen a funguje bezchybně. Pokud jsou rozbité díly přístroje nebo je rozbitý celý přístroj, nebo přístroj nefunguje tak jak má, musí být přístroj opraven odborníkem.
- Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem je důležité, aby uživatel přečetl tuto příručku a porozuměl ji. Vždy prosím respektujte bezpečnostní pokyny!

Bezpečnostní pokyny pro zacházení s akku:

- **POZOR, NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ZRANĚNÍ:** Používejte pouze nabíječky, které jsou vhodné pro nabíjení akku Ni-MH. Kovové předměty udržujte mimo dosah akku – pokud akku nepoužíváte, jinak by mohlo dojít ke zkratu.
- Při špatném použití může z akku unikat kapalina, která může způsobit podráždění kůže nebo popáleniny. Vyhněte prosím kontaktu s touto kapalinou, pokud uniká. Pokud však dojde ke kontaktu: Postižené místo ihned důkladně opláchněte čistou vodou! **Při kontaktu s očima ihned vyhledejte lékařskou pomoc!**

Provoz

- Nastavte přístroj pomocí tlačítka ON/OFF na ON. Přístroj vždy vypněte (spínač ON/OFF posunutím na OFF), pokud přístroj nepoužíváte.
- Před prvním použitím musí být akku 1 den nabíjena na slunci.
- Ujistěte se, že bude solární světlo nastaveno na přímé sluneční světlo (nasměrování na jih). Mějte prosím na vědomí, že jakýkoliv stín během den brání nabíjení.
- Solární články v horní části světla nabíjejí baterii obsaženou ve světle. Díky integrovanému světelnému senzoru se světlo automaticky zapíná za soumraku a zase

zhasíná za svítání. Chcete-li zkontrolovat baterii, zakryjte horní část světla: světlo se rozsvítí. Vezměte prosím na vědomí, že baterii je nutné nejprve nabít!

- Když je venkovní teplota velmi nízká, baterie jsou méně účinné – což může snížit světelný výkon světla a výkon baterie.
- **POZOR:** Se starými nebo vadnými bateriemi se denní doba svícení výrazně zkracuje. Baterie by měla být pravidelně vyměňována.

Výměna akku

- Stará nebo rozbitá akku by měla být vyměněna za novou akku (1,2 V AA NIMH 300 mAh).
- Při vkládání nové akku dávejte pozor na správnou polaritu!
- V žádném případě nepoužívejte klasické baterie!

Skladování

- Vyjměte akku a světlo uchovávejte na suchém a mrazuvzdorném místě, pokud přístroj delší dobu nepoužíváte. Akku opět nasadte v nabitém stavu na začátku sezóny.

Čištění

- Solární panely by měly být pravidelně čištěny lehce navlhčeným hadříkem.
- V žádném případě nesmí být k čištění použity žádné ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky!

Odstranění problémů

Problém/chyba: Světlo nesvítí.

Příčina:

- Akku není nabitá.
- Solární světlo je vypnuté.
- Noční prostředí je příliš světlé.

Řešení:

- Světlo nabijte na slunečném místě.
- Solární světlo zapněte spínačem na pozici ON.
- Světlo dejte do větší vzdálenosti od jiných zdrojů světla.

Problém/chyba: Doba svícení se výrazně zkrátila.

Příčina:

- Akku je stará nebo rozbitá.
- Akku nebyla opakovaně zcela nabitá.

Řešení:

- Akku vyměňte.
- Akku v externí nabíječce 3x zcela vybijte a nabijte.

Pokud nemůžete poruchu sami vyřešit, obraťte se prosím na odborníka. Mějte prosím na vědomí, že v případě neodborné opravy zaniká nárok na záruku a mohou vzniknout dodatečné náklady.

Likvidace starých přístrojů

Tento produkt nepatří na konci své životnosti do běžného domácího odpadu, ale do recyklačního sběrného dvora pro elektrické a elektronické přístroje. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku, v příručce a na obalu, Vás na to upozorňuje.