

# 3 STUPŇOVÝ VYVÝŠENÝ ZÁHON

č. výrobku 62908

## Příručka

### Všeobecné poznámky

- Uschovejte prosím tento návod na bezpečném místě. Při předání výrobku třetím osobám předejte také s výrobkem veškeré doklady.
- Výrobek je určen pro venkovní pěstování rostlin. Jiné použití nebo změny na výrobku jsou považovány za nevhodné a mohou vést ke zraněním a škodám. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.
- Výrobek není určen pro komerční použití.

### Poznámky k bezpečnosti

#### **! v trojúhelníku – VAROVÁNÍ**

Nebezpečí ohrožení života a nehod pro malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru s obalovým materiálem a výrobkem. Hrozí nebezpečí udušení obalovým materiálem. Mohou být spolknuty malé části! Děti často podceňují nebezpečí!

Výrobek není hračka! Je vhodný pouze jako vyvýšený záhon.

### Pozor

- Při montáži výrobku držte děti mimo dosah místa instalace.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti nepoškozené a správně smontované. V případě nesprávné instalace hrozí nebezpečí zranění. Poškozené součásti zhoršují bezpečnost a funkci výrobku.
- Děti nenechávejte bez dozoru v blízkosti výrobku. Nejedná se o lezecké nebo herní vybavení. Zajistěte, aby na výrobku nestály osoby, zejména děti, ani jej nevytáhaly. Výrobek se může převrátit a může způsobit zranění osob a/nebo poškození majetku.

### Před montáží

Pro vyvýšený záhon si vyberte vhodné místo. Při výběru místa věnujte pozornost následujícím bodům:

- Zvolte místo chráněné před větrem.
- Vyvýšený záhon postavte v dostatečné vzdálenosti od topenišť a dávejte pozor na směr větru.
- Dřevo je neošetřené. Abyste se ze svého vyvýšeného záhonu mohli radovat, doporučujeme dřevo ošetřit ochranným lakem pro jeho konzervaci.

### Návod na montáž

- Na montáž si nechte dostatek času a vytvořte si předem rovnou pracovní plochu o velikosti dvou až tří metrů čtverečních.
- Díly mějte připravené na dosah. Před zahájením montáže zkontrolujte kompletnost všech dílů.
- Při sestavování postupujte podle obrázků 1-5.
- Demontáž se provádí v opačném pořadí.

### **Čištění a péče**

- K čištění a péči používejte mírně navlhčený hadřík, který nepouští vlákna.
- V případě potřeby osvěžte vyvýšený záhon konzervační lazou nebo nátěrem na dřevo.

### **Ī – POZNÁMKA**

K čištění nepoužívejte tvrdé předměty, jako jsou ocelové kartáče, čisticí písek nebo jiné tvrdé předměty! Ty mohou materiál poškrábat, a proto jsou nevhodné.

### **Skladování**

Než vyvýšený záhon zabalíte, nechte jej důkladně vyschnout. Pokud vyvýšený záhon nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě, chráněném před světlem a ujistěte se, že byl zabalen opravdu suchý a čistý (aby se zabránilo usazování plísní a zápachu).

### **Likvidace**

Při likvidaci je třeba dodržovat místní úřední předpisy. Také obaly roztříděné podle druhu vhazujte do určených sběrných nádob. Informace o odborné likvidaci získáte u svého obecního úřadu.

### **Technická data**

**vlastní hmotnost:** cca 10,5 kg

**rozměry: (Š x H x V):** cca 100 x 75 x 24 - 40 cm

**materiál:** borovicové dřevo