

# Plážový koš

**DŮLEŽITÉ – Uchovejte tento návod pro budoucí použití: pozorně si jej přečtěte**

**Určeno pouze pro domácí použití**

## **Poznámky k použití:**

- ✓ Postavte prosím houpačku na stabilní a pevný povrch.
- ✓ Postavte židle na místo chráněné před povětrnostními vlivy.
- ✓ Udržujte mimo dosah zdrojů tepla.
- ✓ Na konstrukci se nevěšete.
- ✓ Nepřetěžujte kotvu.
- ✓ Doporučujeme Vám, nepoužívat houpačku při špatných povětrnostních podmínkách.
- ✓ Doporučujeme Vám, chránit houpačku během Vaší nepřítomnosti před silným deštěm nebo silným větrem.

## **Bezpečnostní opatření před montáží:**

- ✓ Pro montáž si připravte čistý a suchý prostor.
- ✓ Ujistěte se, že není výrobek poškozený.
- ✓ Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

## **Údržba:**

- ✓ Houpačku čistěte jen suchým hadříkem.
- ✓ Pravidelně prosím odstraňujte všechno listí/nebo vodu, které jsou nahromaděné na látce.
- ✓ Zahradní židle pravidelně kontrolujte.

## **Skladování:**

- ✓ Látka by měla být skladována na zcela suchém a čistém místě, aby se předešlo tvorbě plísní.

**Pozor na nebezpečí rozdrčení a pořezání při montáži.**

**Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními podmínkami.**

Dovozce:

MN Handel GmbH  
Wendenstrasse 309  
D-20537 Hamburg  
Německo  
Vyrobeno v Číně.