

Informace pro zákazníky

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. S tímto výrobkem můžete strávit hodiny radosti sami nebo ve dvojici se svým partnerem, používat jej jako masážní nebo stimulační zařízení při masturbaci nebo před nebo během milování.

Abyste si tento výrobek mohli užívat po dlouhou dobu, žádáme vás, abyste si přečetli všechny informace o bezpečném a optimálním používání a uschovali je pro budoucí použití. Pokud je to možné, uschovejte také obal od výrobku, protože může obsahovat další informace o výrobku nebo o bateriích nebo o dobíjení.

Bezpečnostní pokyny

- Skladujte výhradně mimo dosah dětí, aby nedošlo k vdechnutí malých dílů.
- Výrobek nepoužívejte na nemocnou nebo na podrážděnou kůži.
- Výrobek nepředávejte třetí straně, aby se předešlo nemocím a infekcím.
- Pečlivě si přečtěte informace na obalu výrobku, aby se předešlo alergickým reakcím (například na latex či jiné).
- Ihned zanechte aplikace, pokud se vyskytne nepříjemné podráždění kůže, případně pokud se vyskytnou tělesné obtíže.
- Výrobek nezmrazujte nebo nenahřívejte.
- Výrobek není určen pro komerční použití.
- Dbejte na bezpečné používání výrobku, aby se předešlo zranění. Použití je na vlastní nebezpečí.
- Škody a nehody, které vzniknou nevhodnou manipulací a nerespektováním bezpečnostních pokynů, nebude přebírána žádná zodpovědnost.

Všeobecné informace

- Výrobek používejte jen při dobrém tělesném rozpoložení.
- Použití výrobku s sebou nese i určité nebezpečí.

Před prvním použitím

- Před prvním použitím výrobek vyčistěte teplou vodou a mýdlem. Aby se předešlo škodám na výrobku, dejte si případně pozor na to, aby do prostoru pro baterie nevnikla žádná voda.

Případně:

- Výrobek nabijte nebo vložte (přiložené) baterie. Informace pro výměnu baterií nebo pro nabití akku najdete na obalu výrobku.

Použití vibrátoru a dilda

Aby se předešlo různým druhům onemocnění, důkladně výrobek po každém análním použití vyčistěte, než jej budete dále používat vaginálně.

1. Na povrch výrobku naneste dostatečné množství lubrikantu.
POZNÁMKA: Aby se předešlo škodám na materiálu, používejte výhradně lubrikant na vodní bázi.
2. Vibrátor/dildo: Zavedte výrobek do vagíny nebo do análu.
Položený vibrátor: Položte výrobek na požadované místo v intimní oblasti.

Případně (jinak pokračujte krokem 6):

3. Pro zapnutí vibrací zapněte výrobek na ovládací jednotce.
4. Pro případnou změnu stupně vibrací, stiskněte otočte nebo opatrně posuňte ovládací jednotku.
5. Pro vypnutí vibrací po použití, stiskněte otočte nebo opatrně posuňte ovládací jednotku do počáteční pozice.
6. Výrobek pomalu odstraňte z těla.

Možnosti (případně):

- Nějaké vibrátory/dilda disponují špičkou na G-bod. Abyste stimulovali G-bod, postupujte podle výše uvedených kroků a držte zahnutou špičku směrem k břišní stěně.
- Některé vibrátory/dilda mají jednu nebo dvě stimulační ramena, pomocí kterého můžete dodatečně stimulovat současně klitoris, nebo řitní otvor.
- Některé vibrátory/dilda jsou také vhodné pro anální použití. Abyste stimulovali prostatu, postupujte podle výše uvedených kroků a držte zahnutou špičku směrem k břišní stěně.

POZNÁMKA: Pro anální použití používejte výhradně vhodný speciální lubrikant.

POZNÁMKA: Aby se vibrátor/dildo nesklouzl až do řitního otvoru, vždy držte výrobek pevně.

- Některé vibrátory disponují funkcí rotace. Pro zapnutí/vypnutí této funkce se dotkněte řídicí jednotky.
- Některé vibrátory disponují funkcí nárazů. Pro zapnutí/vypnutí této funkce se dotkněte řídicí jednotky.
- Některé vibrátory/dilda disponují funkcí nafukovací kuličky. Pro zvýšení průměru vibrátoru/dilda, stiskněte opakovaně nafukovací kuličku. Vibrátor/dildo se nefoukne. Pokud chcete vzduch vypustit, otevřete ventilek.
- Některé vibrátory/dilda mají přísavnou nožičku, kterou výrobek můžete připevnit na hladký, čistý a suchý povrch. Tak zůstanou vaše ruce volné na dodatečnou stimulaci.
- Některé (nasazovací) vibrátory disponují bezdrátovým dálkovým ovládáním. Chcete-li obohatit své milování, dejte bezdrátové dálkové ovládání svému partnerovi, aby ovládal vibrace.

Pokyny k péči

- Nechte výrobek po každém použití vychladnout, než jej uklidíte.
- Po každém použití výrobek vyčistěte teplou vodou a mýdlem. Aby se předešlo škodám na výrobku, dejte pozor na to, aby do prostoru pro baterie nevnikla voda.
- Výrobek skladujte čistý, chladný a suchý. Vlhkost může poškodit baterie a motor. Vyhněte se přímému slunečnímu záření!
- Aby se předešlo chemickým reakcím, uchovávejte výrobek samostatně, a ne dohromady s jinými výrobky z rozmanitých materiálů.
- Aby se prodloužila životnost baterií a předešlo se škodám na výrobku, odstraňte z výrobku po každém použití baterie.

Poznámka pro přiložený síťový adaptér/nabíječku

Síťový adaptér/nabíječka není určena k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud

nejsou pod dohledem zodpovědné osoby nebo nedostaly pokyny, jak má být síťový adaptér/nabíječka být použita. Děti musí být pod dohledem, abyste se ujistili, že si nebudou se síťovým adaptérem nebo s jeho jednotlivými díly síťového adaptéru/nabíječky hrát.

Poznámky k likvidaci

Obalový materiál a staré přístroje nevyhazujte, ale odevzdejte je k recyklaci. Staré přístroje prosím odneste do příslušného sběrného dvora podle státní legislativy a směrnice 2012/19/EG a 2006/66/EG.

Označení přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, abyste tento výrobek odevzdali na sběrných místech pro elektroodpad, za účelem jeho recyklace pro co nejlepší opětovné využití surovin.

Baterie nepatří do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste se zákona povinen vypotřebované baterie vrátit, například na veřejných sběrných místech nebo tam, kde byly baterie koupeny. Baterie daného typu nám můžete po použití také bezplatně vrátit. Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem přeškrtnuté popelnice a chemickými symboly

- Pb = baterie obsahují více než 0,004 hmotnostních procent olova
- Cd = baterie obsahují více než 0,002 hmotnostních procent kadmia
- Hg = baterie obsahují více než 0,0005 hmotnostních procent rtuti

Lithiové baterie a sady baterií všech systémů musí být navráceny pouze ve vybitém stavu. Pro ochranu před zkratem při neúplném vybití jsou u těchto typů póly baterií před navrácením případně izolovány lepicímu proužky.

Přejeme Vám hodně zábavy s vaším výrobkem a doufáme, že bude naplněno Vaše očekávání.

S pozdravem

Váš erotický specialista

OV-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany