

Alkohol tester – 634048

Návod k použití

- 1 - LCD displej
- 2 - vypínač
- 3 - inhalátor
- 4 - prostor na baterie

Charakteristika:

1. tester alkoholu s akustickým upozorněním
2. dosah: 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9 g /! (nebo 0,00-0,95mg/i BRAC)
3. rychlý výsledek
4. automatický vypínač
5. provoz pomocí 2x 1,5 V AAA baterií / nejsou součástí zásilky)

Vložení baterií

1. prostor n baterie otevřete posunutím víka směrem dolů
2. vložte 2 1,5 V AAA baterie, a dbejte přitom na správnou polaritu
3. zavřete víko

Používání testeru

Příprava:

1. stiskněte vypínač, displej se rozsvítí a zazní signální ton
2. na displeji se zobrazí WARM UP režim, přístroj začne odpočítávat od 10 do 0, tester je v přípravném režimu

Poznámka: po vyjmutí testeru z obalu, nebo při dlouhém nepoužívání můžou být na inhalátory různé typy plynů, tudíž bude tester potřebovat delší přípravnou dobu, v tomto případě stiskněte vypínač vícekrát.

Použití

1. na displeji se zobrazí BLOW symbol a přístroj odpočítává od 10 do 0, tester je připravený
2. na 3 až 5 vteřin foukejte do inhalátoru
3. přečtěte si výsledek
4. při dosažení hodnoty o 0,02 % BAC (nebo 0,2g/l) do 0,05% (0,5g/l) zobrazí se ještě symbol "caution" (opatrnost)
5. při dosažení hodnoty 0,05% BAC (0,5g/l) nebo více zobrazí se symbol "danger" (nebezpečí)

Automatické vypnutí:

1. výsledek bude zobrazen na max. 15 vteřin, poté se zobrazí symbol OFF a tester se vypne
2. pokud se při zapnutém testeru nefouká do inhalátoru, ukazuje přístroj 0,00 jako výsledek

Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme test provést 2-3 x.
Pokud bliká symbol L, znamená to, že jsou slabé baterie, vyměňte je.