

# Skládací běžecký pás

č. výrobku 134065437

## Příručka

*Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi tohoto výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tuto příručku dříve, než uvedete přístroj do provozu. Příručku dobře uschovejte pro případné budoucí použití.*

### Varování


Pokud je přístroj používán bez uzemnění, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Tento přístroj není určen pro použití lidmi (výhradně dětmi) s omezenými psychickými, duševními a smyslovými schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pouze v případě, že jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo porozuměli pokynům, jak přístroj používat. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Je důležité, abyste so přečetli všechny pokyny a porozuměli jim dříve, než přístroj použijete, aby se snížilo riziko zranění.

### Obsah

1. Přístroj a příslušenství.....	03
2. Schéma funkcí.....	04
3. První uvedení do provozu.....	07
4. Obsluha.....	08
5. Bezpečnostní pokyny.....	12
6. Čištění a péče.....	14
7. Technická data.....	16
8. Náhrada a likvidace.....	17

#### 1. Přístroj a příslušenství

Před prvním uvedením do provozu prověřte rozsah dodávky, zda je kompletní a nemá žádné poškození z přepravy. V případě, že jsou díly přístroje poškozeny nebo chybí, kontaktujte ihned zákaznický servis.




hlavní přístroj

**díly:** síťový kabel, dálkové ovládání

**příslušenství:** poutko na zápěstí, imbusový klíč  
příručka


## 2. Schéma funkcí

### 2.1. Hlavní přístroj




popis obrázku ve směru hod. ručiček: běžecký pás, kontrolka, kolečko, kolečko, síťová přípojka, provozní spínač, závěs na nohy

### 2.2. Přehled funkcí monitoru



popis obrázků zleva: zobrazení času, zobrazení rychlosti, zobrazení vzdálenosti, zobrazení kalorií, zobrazení kroků, pohotovostní režim, **M** – manuální režim, **A** – automatický režim

### 2.3. Dálkové ovládání



displej, start/stop, poutko na zápěstí, pravá strana: zrychlení, zpomalení, tlačítko režimu

obrázek 2: prostor pro baterie (2x AAA baterie)

obrázek 3: kryt prostoru pro baterie

### 3. První uvedení do provozu

1. Postavte přístroj na rovný povrch. Mějte prosím na vědomí: Zdroj napájení zapojte teprve až tehdy, pokud je běžecký pás zcela rozložený.
2. Běžecký pás rozevřete opatrně a pomalu a tlačte jej směrem dolů tak, aby ležel rovně na podlaze.
3. Provéřte, zda je běžecký pás dobře rozložen a v případě potřeby jej nastavte. Ujistěte se, zda je pás vycentrovaný.
4. Připojte napájení a pás zapněte provozním tlačítkem.

5. Odemkněte všechny funkce následujícím způsobem, jinak rychlostní limit zůstane na 3 km/h: Uběhněte na přístroji asi 1 km a poté jej restartujte, abyste odemkli všechny funkce.
6. Běžecský pás je nyní připraven pro Vás první běžecský trénink.

## 4. Obsluha

### 4.1. Vysvětlení režimů

**Stand-by (pohotovostní režim)** – Motor a senzor je vypnutý. Ukazatel Stand-by svítí.

**M – manuální režim** – Rychlost bude ovládána dálkovým ovládáním. Ukazatel pro manuální režim svítí.

**A – automatický režim** – Rychlost se upraví automaticky na rychlost pásu. Svítí ukazatel pro automatický režim.

### 4.2. Stand-by (pohotovostní režim)

V tomto režimu nereaguje motor a senzor, aby nebyl přístroj náhodně spuštěn, pokud není používán.



viz obrázek – tlačítko režimu

Stisknutím zapnete přístroj v naposledy použitém režimu.

### 4.3. Manuální režim M

V tomto režimu může být řízena rychlost přístroje dálkovým ovládáním. Doporučujeme Vám, zpočátku používat manuální režim a přepnout do automatického režimu později, až získáte dostatečné zkušenosti s používáním běžecského pásu. Ve výchozím nastavení manuálního režimu je přístroj ovládán dálkovým ovladačem. Běžecský pás můžete zapnout a vypnout tlačítkem start/stop.

Tento režim nabízí nové výzvy pro váš trénink. Na běžecském pásu můžete cvičit, aniž byste museli používat dálkové ovládání. Důrazně doporučujeme používat tento režim pouze v případě, že již máte zkušenosti s tréninkem na běžecském pásu. shora:

**Zrychlení** – Tlačítko stiskněte pro zvýšení rychlosti o 0,5 km/h.

**Start/stop** – Tlačítko stiskněte pro zapnutí/vypnutí běžecského pásu.

**Zpomalení** – Tlačítko stiskněte pro snížení rychlosti o 0,5, km/h.

**Tlačítko režimu** – Tlačítko stiskněte pro přepnutí do automatického režimu. Tlačítko podržte zmáčkuté, pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

popis obrázku vpravo: V manuálním režimu, pokud je aktivována funkce inteligentního start/stop, se běžecký pás automaticky spustí při cílové rychlosti, když uživatel vstoupí do této oblasti.

#### **4.4. Automatický režim (pokročilé nastavení) A**

Tento režim nabízí nové výzvy pro váš trénink. Na běžeckém pásu můžete cvičit, aniž byste museli používat dálkové ovládání. Důrazně doporučujeme používat tento režim pouze v případě, že již máte zkušenosti s tréninkem na běžeckém pásu.

popis dálkového ovladače:

**Tlačítko režimu** - Tlačítko stisknete pro přepnutí do automatického režimu. Tlačítko podržte zmáčkuté, pro přepnutí přístroje do pohotovostního režimu.

popis obrázku vpravo:

V automatickém režimu se běžecký pás automaticky spustí nebo zrychlí, když vstoupíte do této oblasti.

V automatickém režimu běžecký pás automaticky sníží rychlost, když vstoupíte do této oblasti.

#### **4.5. Dálkové ovládání**

V případě, že běžecký pás nereaguje na dálkové ovládání nebo používáte nové dálkové ovládání, musíte znovu nastavit spojení mezi běžeckým pásem a dálkovým ovládáním.

#### **Nastavení spojení mezi běžeckým pásem a dálkovým ovládáním:**

Restartujte běžecký pás, zatímco držíte stisknuté tlačítko režimu na dálkovém ovládání.

Pokud uslyšíte pípnutí, bezdrátové připojení bylo úspěšně navázáno. Poznámka: Pro nejlepší funkčnost by měl být dálkový ovladač blízko LED displeje běžeckého pásu.

#### **4.6. Chybové zobrazení**

Jakmile funguje běžecký pás správně, je chybové zobrazení deaktivováno. Pokud se vyskytne chyba, svítí zobrazení chyby na displeji označeno následujícím kódem.

E01: komunikační chyba běžeckého pásu

E02: porucha motoru

E05: nadproudová ochrana

E06: ochrana motoru

E08: chyba senzoru

E10: ochrana proti přehřátí, automatický restart po dokončení odpočítávání

E11: ochrana proti přetížení, doplňte mazací olej

### **5. Bezpečnostní pokyny**

popis obrázků zleva:

! v trojúhelníku - Udržujte odstup od zadního konce běžeckého pásu a okolí by mělo držet odstup minimálně 1 m.

! v trojúhelníku – Odstup na obou stranách pásu a okolí by měl být minimálně 50 cm.

! v trojúhelníku – Noste prosím sportovní obuv.

přeškrtnutý kruh – Provoz na nerovném povrchu je zakázaný.  
přeškrtnutý kruh - Během běžeckého tréninku je přísně zakázáno opouštět běžecký pás.  
přeškrtnutý kruh – Příklad vypněte, než jej složíte.  
přeškrtnutý kruh – Příklad nastavte kolmo.  
! v trojúhelníku – Na přístroj nešlapejte.  
! v trojúhelníku – Vypojte prosím zástrčku ze sítě, pokud přístroj nepoužíváte.  
přeškrtnutý kruh – Příklad nastavte na bok.  
! v trojúhelníku – Při cvičení se dívejte přímo před sebe, abyste se vyhnuli závratí.  
přeškrtnutý kruh – Více než jedna osoba je na pásu zakázána.  
přeškrtnutý kruh – Domácí zvířata udržujte mimo dosah běžeckého pásu.  
přeškrtnutý kruh – Je zakázáno šlapat na konec přístroje.  
! v trojúhelníku – Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.  
přeškrtnutý kruh – Na přístroji jsou zakázány pohyby do stran.  
přeškrtnutý kruh – Na přístroji jsou zakázány pohyby vzad.  
! v trojúhelníku – Příklad není vhodný pro těhotné ženy.

## 6. Čištění a péče

viz popis obrázků:

### 1. Čištění

- Příklad vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Na čistý hadřík dejte trochu čisticího prostředku a běžecký pás otřete. Nedávejte čisticí prostředek přímo na běžecký pás. Nepoužívejte žádné ostré čističe nebo brusné prostředky.
- Otřete prach a nečistoty z rámu, předního panelu a běžeckého pásu. Po nějaké době používání se může usadit prach a nečistoty na zadní straně přístroje. Toto je zcela normální, zadní stranu čistěte pravidelně.

### 2. Nastavení běžeckého pásu

- Podržte tlačítko režimu A tlačítko pro zrychlení současně stisknuté na ovladači po dobu 3 sekund.
- Na displeji se zobrazí „CALI“ a běžecký pás běží rychlostí 4 km/h.
- V případě, že se pás odklání doleva, otočte levý nastavovací šroub půl otáčky ve směru hodinových ručiček.
- V případě, že se pás odklání na pravou stranu, otočte pravý nastavovací šroub půl otáčky ve směru hodinových ručiček.
- V případě, že pás klouže, otočte oba nastavovací šrouby o půl otáčky ve směru hodinových ručiček.
- Nechte pás ca. 1-2 minuty běžet a poté prověřte, zda jsou nutná ještě další nastavení.

### 3. Mazání běžeckého pásu

- Příklad vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Zvedněte pás a dejte trochu mazacího oleje na spodní stranu pásu.
- Příklad opět zapněte.
- Nechte přístroj běžet 10-20 sekund rychlostí 4 km/h.
- Nenanášejte více než 5-10 ml mazacího oleje, příliš mnoho oleje způsobí prokluzování pásu.
- Mazací olej prosím nanášejte pravidelně každé 3 měsíce.

## 7. Technická data

- rozměry v rozloženém stavu: 1449 x 528 x 117 mm
- rozměry ve složeném stavu: 855 x 528 x 145,5 mm
- hmotnost netto: 22 kg
- minimální rychlost: 0,5 km/h
- maximální rychlost: 6 km/h
- výkon: 746 W
- provozní napětí: 220 – 240 V 50/60 Hz
- prostor pro běh: 1200 x 400 mm
- maximální zatížení: 110 kg
- vhodné pro osoby každé velikosti
- 3 režimy: Stand-by (pohotovostní režim)/manuální režim/automatický režim

## 8. Náhrada a likvidace

- Baterie obsažené v tomto přístroji musí být zlikvidovány.
- Prostor pro baterie se nachází na spodní straně přístroje. Otevřete prostor pro baterie tak, že odšroubujete šrouby v krytu vhodným šroubovákem a poté stiskněte spoj na spodním konci západky. Tímto způsobem lze obě strany spoje od sebe oddělit odtažením.
- Při vkládání nové baterie stiskněte oba konektory k sobě a ujistěte se, že západka zapadla přes zarážku.
- Nikdy nelikvidujte staré baterie spolu s domácím odpadem, ale na správných veřejných sběrných místech. Toto platí také pro baterie rozbitých přístrojů.